

Návod k instalaci a obsluze hodin řízených radiosignálem model 3218.R.28, 3218.R.40, FL.R

1. Vyndejte špendlík, který fixuje ručičky v pozici 12:00.
2. Vložte do strojku baterii typ LR 6 (GP SUPER AA) ve správné polaritě.
3. Ručičky se nastaví na pozici 4, 8 nebo 12 hodin.
4. Hodiny přijímají časový signál. Během příjmu signálu se ručičky nepohybují.
5. Po přijetí a ověření celého časového údaje se hodiny automaticky nastaví rychlým během na správný čas. Při kvalitním nerušeném příjmu se hodiny nastaví během 4 minut.
6. Je-li příjem signálu DCF rušený a hodiny se během 10 minut nenastaví, přemístěte hodiny k oknu, vyjměte baterii a po minutě opakujte od bodu 2.

Upozornění

V žádném případě neotevírejte hodiny a **neotáčejte** ručičkami, dojde k poškození hodinového strojku.

Hodiny model 152.R umístěte minimálně 15 mm od stěny.

Neumísťujte hodiny v blízkosti možných zdrojů rušení.

Změna na letní čas a zpět proběhne automaticky.

Při výměně baterie vždy použijte GP SUPER AA nebo jinou kvalitní alkalickou baterii.

Pokud se zastaví sekundová ručička, zkontrolujte nejprve stav baterie, pokud je slabší, baterii vyměňte.

Možné zdroje rušení příjmu radiosignálu DCF:

- kovové obložení budov a místnosti, kovové stavební prvky (nosníky, armatury, střechy)
- silné zdi a izolace, suterénny a sklepní prostory
- atmosférické poruchy, bouřky
- neodrušené elektrospotřebiče
- televizory a počítače umístěné v blízkosti hodin

Záruka

Nárok na reklamaci vzniká odstraněním krytu hodin, manipulací s ručičkami nebo hodinovým strojkem. Výrobce neručí za správnou funkci hodin ve všech lokalitách (viz Možné zdroje rušení příjmu radiosignálu DCF). Správná funkce hodin je odzkoušena v běžných podmínkách a případná nefunkčnost či nespolehlivost hodin za specifických podmínek nemůže být oprávněnou reklamací.