

DOPRAVNÍKOVÉ SYSTÉMY

Katalogová čísla: 073026 (typ 1160-4240), 073027 (typ 1580-5800), 073028 (typ 1980-7360), 073029 (typ 1700-4240 plast), 073030 (typ 2310-5800 plast), 073031 (typ 2920-7360 plast), 073032 (typ 1700-4240 ocel), 073033 (typ 2310-5800 ocel), 073034 (typ 2920-7360 ocel)

Dopravník roztažitelný DH

- s plastovými kladičkami
- s plastovými válečky
- s ocelovými válečky



Návod k použití

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevili výběrem našeho stroje. Jsme si jisti, že používáním našeho stroje zvýšíte produktivitu práce i vlastní prezentaci Vašeho zboží. Prosím, přečtěte si pozorně tento návod před prvním použitím stroje. Návod Vám podá detailní informace o Vašem stroji, o jeho správném použití, jakož i o údržbě stroje a bezpečnosti práce.

INFORMAČNÍ ŠTÍTKY POUŽITÉ V TOMTO NÁVODU



NEBEZPEČÍ Nebezpečí mechanické povahy. Přehlédnutí těchto instrukcí může způsobit zranění osob nebo poškození zařízení

VAROVÁNÍ Důležité informace nebo důležitý postup.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Bezpečnostní opatření přispívající k ochraně osob před nebezpečími.



UPOZORNĚNÍ Důležité informace nebo důležitý postup.



DOPORUČENÍ Doporučuje se použití prostředků individuální ochrany rukou.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**

BEZPEČNOST PRÁCE



VAROVÁNÍ: Při použití tohoto zařízení musí být vždy zajištěna základní bezpečnostní opatření, aby se předešlo případnému riziku poranění obsluhy stroje či poškození stroje.

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽITÍM STROJE!

- **Použití návodu**
Před použitím stroje si pozorně přečtěte následující instrukce a technickou specifikaci stroje; to Vám umožní přesně poznat výkony a omezení dopravníku. Tento návod je určen především pro obsluhu stroje, majitele, pracovníka zajišťujícího údržbu apod. Návod musí být uchovávaný po celou dobu životnosti stroje. Tento stroj je určen k profesionální práci a proto nemůže být tento návod nikdy nahrazován dosavadními běžnými zkušenostmi obsluhy s jinými přístroji.
- **Uchovávejte mimo dosah nepovolaných osob**
Pouze obsluha, která je seznámena s veškerými pokyny pro práci s dopravníkem dle tohoto návodu smí pracovat s tímto strojem.
- **Používejte zařízení pouze správným způsobem**
Používejte dopravník výhradně pro účely, pro které byl konstruován.
- **Při práci s dopravníkem používejte kvalitní ochranné pomůcky**
(ochranné rukavice).
- **Vždy si nechte opravovat Váš stroj pouze v autorizovaném servisním středisku**
Oprava může být provedena pouze kvalifikovaným pracovníkem, který používá originální náhradní díly. Za vzniklé škody a závady způsobené neodborným zásahem nenese výrobce ani prodávající odpovědnost.
- **Pečlivě udržujte zařízení**
Správně čistěte a udržujte dopravník, abyste si zajistili lepší a bezpečnější provoz. Striktně se řiďte instrukcemi o údržbě stroje a výměnách základních dílů. Zařízení pravidelně kontrolujte. V případě, že zjistíte poškození, kontaktujte výrobce nebo prodejce, který Vám zajistí výměnu. K čištění nepoužívejte vodu ani páru.
- **Umístění stroje**
Neskladujte stroj ve venkovním prostředí. Nepoužívejte stroj v blízkosti vody nebo v prašném prostředí.
- **Možná rizika:**



Místo ohrožení: Pohyblivé části dopravníku.
Ohrožení : Nebezpečí stlačení, naražení, odření.
Dbejte zvýšení opatrnosti při ustavování roztažitelného dopravníku!
Při pohybu přepravovaného zboží se nedotýkejte pohybujících se válečků, kladiček!

Vzhledem k soustavnému zdokonalování svých výrobků si výrobce vyhrazuje právo změn stroje, specifikací a návodu bez předchozího uvědomění.



UPOZORNĚNÍ !

Výrobce nenese zodpovědnost v následujících případech:

- nesprávné použití dopravníku
- nedostatečná údržba
- neodborné a neoprávněné zásahy a úpravy dopravníku bez souhlasu výrobce
- částečné nebo úplné zanedbání pokynů
- výjimečné případy

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

BALENÍ, MANIPULACE A DOPRAVA

Balení

Stroj je ve výrobním závodě ovinut fólií. Není konzervován pro skladování. Nadstandardní balení obsahuje též dřevěnou krabici.

Manipulace

Dopravník je těžký, a proto je nutné dbát zvýšené opatrnosti při manipulaci s ním. Pro usnadnění manipulace jsou dopravníky vybaveny pojezdovými kolečky

Doprava

Způsob dopravy je třeba sjednat individuálně s výrobním závodem.

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Provedení

Zařízení je vyráběno v souladu s výkresovou dokumentací a technologickými postupy výrobce. Stroj vyhovuje základním bezpečnostním předpisům. Výrobce si ponechává právo provádět menší konstrukční a materiálové změny s tím, že budou zachovány funkční a mechanické vlastnosti stroje.

Značení

Každý stroj je opatřen výrobním štítkem, který obsahuje:

- Název a znak výrobce
- Typ výrobku
- Výrobní číslo a rok výroby

Zkoušení

Každý vyrobený stroj je ve výrobním závodě přezkoušen a musí svými parametry odpovídat stanoveným technickým údajům.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**

POPIS STROJE

Dopravník roztažitelný DH

- vhodný pro zhotovení přímých a zatáčkovitých dopravních tratí, spádových i rovinných
- použití především pro přepravu kartónů, ale i jiného kusového zboží
- sklon dopravníku je možné rychle seřídít pomocí výškově stavitelných noh
- konstrukce zajišťuje bezpečné navádění dopravovaných předmětů v zatáčkách (není nutné postranní vedení)
- výška dopravníku je stavitelná od 655 do 1000 mm
- celková šířka dopravníku 620 mm
- dopravník lze tvarovat do zatáček až 180°
- na jedné ose je umístěno 5 kladiček nebo 2 válečky (o průměru 50 mm)
 - ❑ polyamidové kladičky jsou odolné vůči otěru a jsou vhodné i pro použití v potravinářském průmyslu
 - ❑ plastové válečky jsou osazeny ložiskem, které je uloženo v distančním kroužku z polyamidu. Tělo válečku je z PVC
 - ❑ kovové válečky jsou osazeny ložiskem, které je uloženo v distančním kroužku z polyamidu. Váleček je z oceli a je zinkochromátovaný
- možnost mobilního použití - na kolečkách (s brzdou pro každé kolečko)
- povrchová úprava - zinkochromát
- nízká spotřeba místa ve složeném stavu

Délka dráhy roztažitelná od - do mm	Šířka	Počet rolniček	Počet noh	Počet os	Nosnost mezi 2 nohama (kg)
1160 - 4240	500	5	3	32	70
1580 - 5800	500	5	4	44	70
1980 - 7360	500	5	5	56	70



2. roztažitelný dopravník s plastovými válečky

Délka dráhy roztažitelná od - do mm	Šířka	Počet válečků	Počet noh	Počet os	Nosnost mezi 2 nohama (kg)
1700 - 4240	500	2	3	32	70
2310 - 5800	500	2	4	44	70
2920 - 7360	500	2	5	56	70



3. roztažitelný dopravník s ocelovými válečky

Délka dráhy roztažitelná od - do mm	Šířka	Počet válečků	Počet noh	Počet os	Nosnost mezi 2 nohama (kg)
1700 - 4240	500	2	3	32	80
2310 - 5800	500	2	4	44	80
2920 - 7360	500	2	5	56	80



Na zvláštní požadavky zákazníka je možné dodat dopravník v nestandardních rozměrech (šířka, výška), případně – u válečkových provedení je možné provedení s kovovými kuličkovými ložisky nebo s více válečky na jedné ose.



UPOZORNĚNÍ!
Stroj je určen pro základní prostředí.

Manutan s.r.o.
Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika
Tel.: 800 24 24 24
Fax: 800 10 06 28
e-mail: prodej@manutan.cz
www.manutan.cz



All you need. With love.

MONTÁŽ

Po vybalení stroje zkontrolujte, zda se stroj při přepravě nepoškodil.

Stroj je od výrobce dodán kompletní bez nutnosti speciální montáže.

Dopravníky, které mají více jak čtyři nohy, jsou dodávány v děleném stavu na dvě části. Jedna z částí je vždy překlopena na druhou. Po rozbalení je třeba obě části spojit zaklesnutím osy hřídele na jedné straně do drážek horních patek nohy na druhé straně a dotažením matic na obou stranách hřídele.

SEŘÍZENÍ DOPRAVNÍKU

1. Uvolněte brzdu u každého kolečka, případně u části dopravníku, kterou budete pohybovat
2. Tažením za příčky (madla) na obou koncích dopravníku dopravník roztáhněte na požadovanou délku a tvar dráhy.
3. Pomocí výškově stavitelných noh upravte sklon dopravníku. Dbejte na rovnoměrnost sklonu bez nepravidelných propadů.
4. Zabrzděte každé kolečko proti dalšímu pohybu.
5. Odzkoušejte pohyb dopravovaného zboží.



UPOZORNĚNÍ!

Při roztahování dráhy využívejte madel na obou koncích dopravníku!!! Držení za jiné části dopravníku je nepřipustné!

Před provozem dopravníku se přesvědčte zda jsou všechna kolečka zabrzděná a šrouby výškově stavitelných noh utaženy!



VÝSTRAHA:

Seřízení dopravníku provádějte vždy bez dopravovaného zboží či jiných předmětů na dráze dopravníku !!

POPIS FUNKCE

Dopravník slouží k přepravě kartónu, ale i jiného kusového zboží za využití gravitace, případně nuceným pohybem od dalšího kartónu, eventuálně působením lidské síly.

ÚDRŽBA A MAZÁNÍ



Provádí se pouze za klidu stroje a bez dopravovaného zboží!

Čištění

Stroj musí být po každé směně vyčištěn a zbaven všech nečistot. Stroj nesmí být čištěn stříkající vodou ani párou. Doporučujeme stroj otřít vlhkým hadrem a poté do sucha vytřít. Použijte vysavač pro odstranění prachu a hrubších nečistot ze stroje.

Mazání

Dopravník nevyžaduje mazání. Ložiska ve válečkách či kladičkách jsou zakrytovaná a jsou buď z kluzného plastu (polyamid) nebo s celoživotnostíní náplní maziva.

Další údržba

Pravidelná kontrola pohyblivosti válečků, kladiček. Průběžně kontrolovat roztážitelnost všech částí dopravníku. V případě horší roztážitelnosti dráhy je možné nýtované pohyblivé spoje ošetřit silikonovým olejem.