

Návod k použití trezoru LCD 20/LCD 25/LCD 50

Kat. č.: 1123055 - 1123057

První otevření trezoru

Klíč vsuňte do zámku pod plastovým krytem na pravé straně ovládacího panelu. Otočte jím doleva a knoflíkem otočte doprava. Nyní trezor otevřete. Takto lze trezor otevřít vždy: (zapomenutí kódu, vybité baterie, nefunkční elektronika). Na zadní straně dveří nainstalujte 4ks baterií.

Nastavení a změna osobního kódu

Když jsou dveře otevřené, stiskněte tlačítko START, na displeji se zobrazí „-----“, potom zadejte šestimístný kód a stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří. Zvukové znamení oznámí správné nastavení osobního kódu. (Ve stejný čas je starý kód zrušen)

Nastavení a změna manažerského kódu

Když jsou dveře otevřené, stiskněte červené tlačítko na zadní straně dveří, na displeji se zobrazí „-----“, stiskněte tlačítko START a poté zadejte šestimístný kód a stiskněte červené tlačítko. Zvukové znamení oznámí správné nastavení manažerského kódu. (Ve stejný čas je starý manažerský kód zrušen)

Chybné zadání

Pokud zadáte špatně šestimístný kód, na displeji se zobrazí ERROR a ozve se varovný signál „Pí, Pí, Pí!“. Pokud kód zadáte pětkrát za sebou špatně, systém bude blokován na 2 minuty a 30 sekund a ozve se varovný signál.

Výměna baterií

Pokud stisknete START nebo červené tlačítko a na displeji se zobrazí „LO-BAT“, ihned vyměňte baterie.