

NÁVOD K POUŽITÍ

JEŘÁB

SÉRIE

SA500 SA1000

Poznámka: Obsluha si musí před použitím dílenského jeřábu prostudovat pokyny v tomto návodu.

Děkujeme, že jste si zakoupili náš jeřáb. V zájmu vašeho bezpečí a správného používání jeřábu si pečlivě prostudujte tento návod.

Veškeré informace obsažené v tomto návodu platí pro výrobky dostupné ve chvíli vytištění tohoto návodu. Výrobce si vyhrazuje právo kdykoli změnit složky materiálů nebo provést jiné úpravy výrobků. Veškeré možné změny si ověřte u výrobce.

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA:

Model	SA 500	SA 1000
Nosnost (kg)	500	1 000
Šířka základny – vnější (mm)	950	950
Šířka základny – vnitřní (mm)	800	800
Max. délka ramene (mm)	1 360	1 360
Min. délka ramene (mm)	1 060	1 060
Max. výška háku (mm)	2 225	2 225
Min. výška háku (mm)	470	470
Čistá hmotnost (kg)	86	103

1. POKYNY

- 1) Jeřáb používejte výhradně na rovné a pevné podlaze.
- 2) Hmotnost zvedaného břemena nikdy nesmí překročit uvedenou maximální nosnost.
- 3) Při používání hydraulického bloku nikdy nepřekračujte maximální limit uvedený na štítku.
- 4) Nosnost jeřábu se snižuje s rostoucí délkou vyložení ramene. Nikdy nezvedejte břemena, jejichž hmotnost překračuje uvedenou maximální nosnost.
- 5) Hák je opatřen uzamykacím mechanismem.
- 6) V zájmu bezpečného zvednutí břemene dbejte na to, aby se jeho těžiště vždy nacházelo uvnitř základny jeřábu.
- 7) Nikdy pod jeřábem nenechávejte žádnou část těla.
- 8) Když je jeřáb v chodu, dbejte na to, aby se břemeno nehoupalo.
- 9) Jeřáb není určen k přemísťování břemen, pokud je to ale nutné, před zahájením přesunu spusťte břemeno co nejnižší k zemi. Jeřáb není zkonstruován tak, aby břemeno udržel po delší dobu, takže po dokončení příslušného úkonu nezapomeňte břemeno vždy spustit na pevnou podlahu.
- 10) Po každém použití jeřábu proveďte vizuální kontrolu. Pokud jeřáb vykazuje známky poškození, nepoužívejte jej.
- 11) Jeřáb je opatřen pojistným ventilem, který brání přetížení. Tento ventil je seřízen z výroby – je zakázáno jej seřizovat jinak.
- 12) V případě nedodržení těchto základních pravidel může dojít k úrazu obsluhy nebo poškození jeřábu či břemena.

2. POUŽITÍ JEŘÁBU

Pokud si všimnete, že pumpování nemá žádný účinek:

- 1) Před použitím jeřábu je nezbytné odvzdušnit systém pomocí ventilu hydraulické jednotky.
- 2) To lze provést tak, že vyjmete černou pryžovou zátku a několikrát zapumpujete.
- 3) Znovu ventil uzavřete. Jeřáb je nyní připraven k použití.
- 4) Při zvedání břemena zavřete ventil a pumpujte pákou hydraulického systému. Je zakázáno jakkoli manipulovat s dekompresním ventilem.
- 5) Při spouštění břemena ventil pomalu uvolňujte – břemeno je třeba spouštět postupně. Je přísně zakázáno spouštět břemeno rychle.

3. ÚDRŽBA

- 1) Všechny náhradní díly pravidelně promazávejte.
- 2) Jeřáb udržujte vždy v čistotě a nevystavujte jej nepříznivým okolním vlivům.
- 3) Hladinu oleje v hydraulickém bloku kontroluje, když je píst zcela stlačený. V případě potřeby olej doplňte.
- 4) Používejte výhradně hydraulický olej TYPU HL nebo HM s viskozitou podle ISO 30 cSt při 40 °C nebo viskozitou 3 až 50 °C.

VELMI DŮLEŽITÉ: NIKDY NEPOUŽÍVEJTE BRZDOVOU KAPALINU.

- 5) Při objednávání náhradních dílů uveďte číslo stanovené v následující tabulce, číslo modelu a nosnost jeřábu.

4. OPRAVY

Údržbu a opravy smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci.