

Návod k provozu

Kat. č.: 1650743 - 165746

pracovních plošin BAUER

Typ MB – D ; MB – D/L ; MB – F ; MB – B ; MB – B/L ; SIKO ; SIKO/L

Technické údaje:

Rozměry MB-D ; MB-D/L ; MB-F ; MB-B ; MB-B/L ; SIKO ; SIKO/L: 1200 mm x 800 mm x 1890 mm

MB-F : 1200 mm x 1000 mm x 1890 mm

max. přípustná celková zátěž: 300 kg (max. dvě osoby)

Vlastní hmotnost: viz typový štítek

Na pracovní plošině není dovoleno provádět žádné technické úpravy.

Použití v souladu s určením:

Pracovní plošina určená ke zdvihání osob vysokozdvizným vozíkem je pomocný prostředek, který je možné použít k příležitostným pracím na vyvýšených místech. Za takové práce se považuje údržba, opravy, montáže a podobné činnosti.

Pro použití pracovní plošiny platí

- Bezpečnostní předpisy (BGV D 27)
- Informační leták (BGHW UD 27.03)

Aby byla kombinace zařízení, tvořená vysokozdvizným vozíkem a pracovní plošinou, stabilní, musí mít vysokozdvizný vozík dostatečnou nosnost. Nosnost je považována za dostatečnou, pokud

- výrobce nebo dodavatel určil připevnění pracovní plošiny jako použití v souladu s určením a specifikace pro tento způsob použití odpovídají místním provozním podmínkám, nebo
- odborný znalec vystavil posudek prokazující dostatečnou stabilitu za místních provozních podmínek.

U čelních vysokozdvizných vozíků je nosnost považována za dostatečnou i tehdy, pokud

- plocha podlahy pracovní plošiny nepřekročí rozměry europalety,
- místo ke stání přepravovaných osob se nachází na úrovni trnů vidlí a
- při výšce zdvihu, který odpovídá výšce zvedané pracovní plošiny, činí nosnost vysokozdvizného vozíku nejméně pětinasobek hmotnosti vyplývající z vlastní hmotnosti pracovní plošiny a hmotnosti přepravovaných osob a přídatného nákladu.

Vzhledem k dynamickým vlivům vyplývajícím z pohybů osob na pracovní plošině a též k manuálním silám by nosnost ani při celkové zátěži pracovní plošiny do 300 kg neměla být menší než 1,5 t.

Obsluha:

1. Před každým použitím je nutné pracovní plošinu zkontrolovat, zda je v bezvadném stavu.
2. Podklad musí mít dostatečnou únosnost (např. zakryté kanály).
3. Zdvihací konstrukci postavte kolmo a trny vidlí vozíku nastavte na šířku zasouvacích kapes.
4. Trny vidlí zasuňte ze strany ochranné mříže až na doraz.
5. Trny vidlí nadzdvihněte, až se pracovní plošina zdvihne z podlahy.
6.
 - a) Zasouvací kapsy se zajištěním čepem:
Čep je nutno provléct za zadní částí trnů vidlí skrze oka a zajistit jej.
 - b) Zasouvací kapsy se zajištěním řetězem:
Zajišťovací řetěz musí být ovinut kolem nosiče vidlí, resp. jejich zadní části, pevně utažen a zajištěn zaháknutím karabiny do jednoho článku řetězu.
7. Před zvedáním osob je třeba řádně zavřít dveře.
8. Osoby se nesmějí na pracovní plošině vozit.
9. Před zvedáním osob vypněte pohon pojezdu vysokozdvížného vozíku, zatáhněte parkovací brzdu a zaaretujte ji.
10. Zvedací sloupek vysokozdvížného vozíku musí být vždy kolmo.
11. Při zvedání, resp. spouštění se přepravované osoby nesmějí vyklánět ven z pracovní plošiny.
12. S touto pracovní plošinou není přípustná obsluha regálů a práce v úzkých uličkách.



13. Pokud je pracovní plošina v horní poloze, nesmí řidič opustit své sedadlo.
14. Řidič vysokozdvížného vozíku smí zvedat a spouštět pracovní plošinu pouze na pokyn přepravovaných osob. Řidič a osoby na pracovní plošině musí mít možnost se spolu bez problémů dorozumívat.
15. Pod zvednutou pracovní plošinou se nesmějí zdržovat žádné osoby.
16. Pokud je pracovní plošina ve zvednuté poloze, není přípustné ji opouštět ani do ní nastupovat.
17. Práce na součástech, které jsou pod napětím, není přípustná.
18. Při rychlosti větru 12,5 m/s (síla větru 6. stupně) je nutno provoz zastavit.

Provoz:

1. Nosnost vysokozdvížného vozíku musí při maximální výšce zdvihu činit nejméně pětinásobek hmotnosti složené z vlastní hmotnosti pracovní plošiny a hmotnosti přepravovaných osob a přídavného nákladu.
2. Při použití vysokozdvížného vozíku vybaveného ovládací ojí nebo s podporou kol je třeba prokázat na základě odborného znaleckého posudku dostatečnou stabilitu za místních provozních podmínek.
3. Majitel a zodpovědný provozovatel musí zajistit, aby byl každý uživatel kompletně seznámen s obsluhou pracovní plošiny.

Údržba:

1. Do každoročně prováděných revizí vysokozdvížného vozíku je třeba zahrnout i pracovní plošinu a zkontrolovat, zda je provozně bezpečná.
2. Zejména je třeba zkontrolovat zajištění čepy, resp. řetězy, opotřebení zasouvacích kapes, stabilní rovnou zadní stěnu a též funkci dveří (dveře se v zavřeném stavu musí samočinně zablokovat).
3. Práce údržby musí provádět vyškolení odborníci.

Důležité upozornění:

Konstrukce výrobku a též všechny předpisy (normy apod.) uvedené v návodu k provozu se vztahují na směrnice platné v Německu.

Použití výrobku v jiných zemích je přípustné pouze při dodržení směrnic, předpisů a zákonů platných v příslušné zemi.