

Návod k obsluze Elektronický trezor

„WallMatic“

Kat. č. 885071, 885076



!!UPOZORNĚNÍ: Před aktivací zámku a nastavením kombinace si prosím pozorně přečtete tento návod k obsluze.

Naše firma nepřijímá v žádném případě ručení, ať již za funkční poruchy způsobené nesprávnou manipulací resp. použitím násilí či neodborným zacházením, tak v případě vzniku hmotné či majetkové škody, která ukazuje na nesprávné uzamčení bezpečnostní schránky.

Důležité: Nikdy nenechávejte klíč v trezoru.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**

1. Otvírání trezoru

Aby bylo možné trezor poprvé otevřít, zadejte výrobní kód 1,5,9. Vstupní údaj potvrďte stisknutím písmena „B“. Po potvrzení zazní krátké pípnutí a rozsvítí se zelené světlo. Pro otevření bezpečnostní schránky otočte otočnou rukojetí vpravo. (během 5 sekund)

Blokovací doba v případě chybného údaje:

V případě chybného vstupního údaje se rozezní tři signální tóny a rozsvítí se žlutá světloemitující dioda. Nyní máte ještě dva další pokusy zadat správný vstupní kód. Pokud jste více než třikrát zadali chybný kód, elektronika se na 20 sekund zablokuje. Během této blokovací doby nereaguje zámek na žádný vstupní údaj.

2. Programování kódu

1. otevřít bezpečnostní schránku
2. stisknout červené tlačítko (vnitřní strana dveří u dveřních závěsů)
3. rozezní se tři signální tóny a rozsvítí se žlutá světloemitující dioda. Nyní máte 20 sekund čas, abyste zahájili proces programování.
4. zadejte Vámi požadovanou kombinaci (nejméně tři číslice, maximálně osm číslic) a potvrďte vstupní údaj tlačítkem „B“.
5. Následně se po potvrzení kombinace tlačítkem „B“ rozsvítí zelené světloemitující dioda, která signalizuje, že byl programovací proces úspěšně dokončen.

3. Upozornění na stav baterie

Pokud je napětí baterie příliš nízké, objeví se okamžitě výstražné červené světlo.

Abyste mohli baterii přezkoušet, zadejte Váš osobní kód k otevření dveří. Pokud je napětí baterie skutečně nízké, rozsvítí se opět červené světlo. Pokud k tomuto nedojde, je baterie v pořádku.

4. Aplikace nové baterie

Trezor ke své činnosti potřebuje 4 ks. 1,5 V baterií.

Otevřete trezor. Sejměte kryt baterie uvnitř trezoru a vložte baterii. Nyní je nutné nově naprogramovat kód. (viz bod 2).

Doporučujeme používat pouze alkalické baterie.

5. Mechanické nouzové otevření

V prospěch zákazníka byl do trezoru zabudován systém mechanického nouzového otevření. V případě zapomenutí či ztráty Vašeho kódu sejměte etiketu vlevo vedle klávesnice. Zde naleznete šroubek, který musíte vyjmout. Nyní odstraňte kryt klávesnice. Zasuňte nouzový otvírací klíč a otáčejte jím vlevo až k dorazu; nyní můžete trezor pomocí otočné rukojeti otevřít.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.