

NÁVOD K OBSLUZE

Sejf Comsafe HOLYTEC

Kat.č.885141 - 885142



HOLYTEC



Pozor:

Váš nový trezor Comsafe HOLYTEC a jeho obsah jsou pojištěné, jen pokud o zakoupení doporučeným dopisem informujete svou pojišťovnu. Trezor a jeho obsah nejsou pojištěny automaticky.



POZOR: Před manipulací se zámkem nebo nastavením nové číselné kombinace si pečlivě přečtěte tento návod k obsluze. Neručíme za žádné funkční poruchy, způsobené nesprávnou změnou nastavení, použitím násilí nebo nesprávným zacházením, ani za věcné nebo majetkové škody, způsobené např. nesprávným zamčením trezoru.

SOUČÁSTI DODÁVKY:

Před uvedením do provozu zkontrolujte úplnost dodaného příslušenství:

- 2 kusy klíče k nouzovému otevření (obrázek 1).
- 2 kusy aktivčního klíče (obrázek 2).
- 4 kusy baterií (1,5 voltu, AA).
- 4 kusy upravitelického materiálu.

Trezor je z výroby dodáván s hlavním kódem 8-8-8-8-8-8. Z bezpečnostních důvodů doporučujeme tento hlavní kód změnit.

1. UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1.1 Sundejte kryt příhrádky na baterie na vnitřní straně dveří.
- 1.2 Vložte čtyři dodané baterie typu AA s napětím 1,5 voltu (při vkládání dbejte na správnou polaritu).
- 1.3 Zavěte příhrádku na baterie.
- 1.4 Zasuňte dodaný aktivční klíč (výstupkem nahoru).
- 1.5 Otočením klíčem doprava aktivujte elektronický zámek a klíč nechte v této poloze.

2. OTEVŘENÍ POMOCÍ HLAVNÍHO KÓDU

- 1.1 Při zavřených dveřích nebo vysunutě závoje zadejte platný hlavní kód (při dodání 8-8-8-8-8-8).
- 1.2 Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „E“.
- 1.3 Během otevírání je na displeji zobrazen údaj „OPEN“.
- 1.4 Po otevření displej zhasne a správné otevření je signalizováno akustickým signálem.

3. ZMĚNA HLAVNÍHO KÓDU

(Zvolený hlavní kód zůstává zachován i po výměně baterií.)

- 3.1 Dvakrát stiskněte tlačítko „0“.
- 3.2 Stiskněte tlačítko „E“. Na displeji se zobrazí údaj „OLD“.
- 3.3 Zadejte platný hlavní kód (při dodání 8-8-8-8-8-8).
- 3.4 Stiskněte tlačítko „E“. Na displeji se zobrazí údaj „SET“.
- 3.5 Zadejte zvolený hlavní kód (min. 3 číslice, max. 6 číslic).
- 3.6 Stiskněte tlačítko „E“. Na displeji se zobrazí údaj „REPEAT“.
- 3.7 Znovu zadejte zvolený hlavní kód a zadání potvrďte stisknutím tlačítka „E“.
- 3.8 Na displeji se zobrazí údaj „DONE“.
- 3.9 Programování bylo úspěšně dokončeno.

POZOR:

Pokud se během programování na displeji zobrazí údaj „ERROR“, opakujte programování od bodu 1.1.

4. ZAMČENÍ POMOCÍ HLAVNÍHO KÓDU

- 4.1 Přitlačte dveře a zadejte platný hlavní kód (při dodání 8-8-8-8-8-8).
- 4.2 Zadání potvrďte stisknutím tlačítka „E“.
- 4.3 Na displeji se zobrazí údaj „CLOSE“.
- 4.4 Po úspěšném zamčení trezoru displej zhasne a zazní zvukový signál.
- 4.5 Trezor je nyní zamčený.

5. DOBA BLOKOVÁNÍ PŘI CHYBNÉM ZADÁNÍ

- 5.1 Při zadání chybného kódu se na displej zobrazí údaj „ERROR1“ a zazní tři zvukové signály.
- 5.2 Nyní máte dva další pokusy k zadání správného kódu.
- 5.3 Při dalších chybných zadáních se na displeji zobrazí údaj „ERROR2“ a „ERROR3“.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

- 5.4 Po třech chybných zadáních kódu se na displeji zobrazí údaj „Hold05“.
- 5.5 Elektronický systém je nyní na 5 minut blokován pro další zadání.

POZOR:

Dobu blokování lze přerušit pomocí klíče k nouzovému otevření (viz bod 10 „Nouzové otevření klíčem“).

6. ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI - VYPNUTÍ

- 6.1 Stiskněte zároveň tlačítka „C“ a „3“.
- 6.2 Na displeji se zobrazí údaj „dP- - -“.
- 6.3 Zadání kódu se již nezobrazuje na displeji. Místo něho se při každém stisknutí tlačítka zobrazí znak „-“.

POZOR: Po výměně baterií funguje trezor opět se zobrazením na displeji.

7. ZOBRAZENÍ NA DISPLEJI - ZAPNUTÍ

- 7.1 Stiskněte zároveň tlačítka „C“ a „3“.
- 7.2 Na displeji se zobrazí údaj „dPCodE“.
- 7.3 Zadání kódu se opět zobrazuje na displeji.

8. ZVUKOVÉ SIGNÁLY - VYPNUTÍ

- 8.1 Stiskněte zároveň tlačítka „C“ a „8“.
- 8.2 Na displeji se zobrazí údaj „SILENT“.
- 8.3 Trezor nyní funguje bez zvukových signálů.

POZOR:

Po výměně baterií funguje trezor opět se zapnutými zvukovými signály.

9. ZVUKOVÉ SIGNÁLY - ZAPNUTÍ

- 9.1 Stiskněte zároveň tlačítka „C“ a „8“.
- 9.2 Na displeji se zobrazí údaj „BUZZE“.
- 9.3 Trezor nyní funguje se zapnutými zvukovými signály.

10. NOUZOVÉ OTEVŘENÍ KLÍČEM

- 10.1 Sundejte kryt zámku pro nouzové otevření vpravo vedle klávesnice.
 - 10.2 Zasuňte dodaný klíč k nouzovému otevření (bočním zářezem směrem nahoru) do zámku.
 - 10.3 Otočte klíčem doprava a otevřete dveře trezoru.
 - 10.4 Otočte klíčem k nouzovému otevření doleva do výchozí polohy a vytáhněte ho.
- POZOR:** Pokud není klíč k nouzovému otevření nebo zavření trezoru elektronickým zámkem možné. Na displeji se zobrazí údaj „ERROR“.

11. KONTROLA BATERIÍ

- 11.1 Stiskněte tlačítko „E“.
- 11.2 Pokud se na displeji zobrazí údaj „HI-BATT“, jsou vloženy baterie v pořádku.
- 11.3 Pokud se na displeji zobrazí údaj „LO-BATT“, baterie neprodleně vyměňte.

POZOR: Pokud se během provozu trezoru na displeji zobrazí údaj „LO-BATT“, baterie neprodleně vyměňte.

UŽIVATELSKÝ KÓD

1. ZAMČENÍ POMOCÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU

- 1.1 Zasuňte aktivací klíč na vnitřní straně dveří a otočte ho doprava.
- 1.2 Přitlačte dveře.
- 1.3 Zadejte požadovaný kód (min. 3 číslice, max. 6 číslic).
- 1.4 Stiskněte tlačítko „E“.
- 1.5 Na displeji se zobrazí údaj „CLOSE“.
- 1.6 Po úspěšném zamčení trezoru displej zhasne a zazní zvukový signál.
- 1.7 Trezor je nyní zamčený.

2. OTEVŘENÍ POMOCÍ UŽIVATELSKÉHO KÓDU

- 2.1 Zadejte dříve zvolený kód.
- 2.2 Stiskněte tlačítko „E“.
- 2.3 Během otevírání je na displeji zobrazen údaj „OPEN“.
- 2.4 Po otevření displej zhasne správné otevření je signalizováno akustickým signálem.



Obrázek 1
Klíč k
nouzovému
otevření



Obrázek 2
Aktivační
klíč