

Návod k použití vozíku a stojanu

Kat.č. 999113, 999114

Skladování

Vozík skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí, zejména s ohledem na nosnou plochu, která je vyrobena z dřevovláknité desky neodolné vlhku. Vyšší teplota skladování negativně ovlivňuje pryžové obruče kol a tukové náplně v ložiscích. Totéž s výjimkou kol platí pro stojan.

Sestavení

Stojan 999114 je sestaven, pouze se dle potřeby doplňuje oblouky pro podepření ukládaných tabulí. Vozík 999113 je také od roku 2006 dodáván vcelku, pouze se doplňuje oblouky dle potřeby.

Provoz

Vozík je určen pro přepravu, stojan pro uložení plošných břemen o hmotnosti nepřekračující předepsanou nosnost daného typu v krytých prostorách s rovnou a dostatečně pevnou podlahou. Není určen pro provoz ve svahu, nebo v terénu. Vozík je určen pro ruční potah bez rázů do rychlosti 6km/h. Vozík není určen pro přepravu osob ani zvířat.

Čistění

Vozík, stojan je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu, výjimkou je spára okolo nosné plochy, kam se nesmí dostat voda a ložiska kol.

Údržba

Tukové náplně ložisek vydrží po dobu životnosti vozíku, ale v případě havárie, průniku vody, nebo zjevných nečistot do těchto ploch je potřeba je vyměnit.

Bezpečnost

Během provozu je potřeba dbát výše uvedených instrukcí, tak aby nedošlo k přetížení nebo k převržení vozíku, stojanu a to zejména:

- nepřekročit max. nosnost a nezatěžovat vozík rázy
- nepřekročit max. rychlost
- nezatížit vozík excentricky, rozumí se, že uložená tabule nesmí mít těžiště vně za rovinou okrajových oblouků (např. extrémně vysoká tabule)
- nepoužívat poškozený vozík nebo stojan.

Technické parametry

Rozměr: š 815 d 1200 mm

Nosnost 500kg

Hmotnost 28 kg

Kolo ϕ 200 mm