

# Návod k použití vozíku pro manipulaci se sudy, kat. č. 999140

## Skladování

Vozík skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí. Vyšší teplota skladování negativně ovlivňuje pryžové obruče kol a tukové náplně v ložiscích.

## Provoz

Vozík je určen k manipulaci s ocelovými sudy do hmotnosti 250 kg. K sudu ve svislé poloze se přisune zvednutý vozík, jeho patky se zasunou pod sud, ten se zajistí ozubem na řídicí tyči (jejím zasunutím) a tlakem na tuto tyč se vozík překloupí na kola. Vozík je určen pro ruční potah bez rázů do rychlosti 6km/h. Vozík není určen pro přepravu osob ani zvířat.

## Čistění

Vozík je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu, výjimkou jsou ložiska kol, kam se nesmí dostat voda.

## Údržba

Tukové náplně ložisek vydrží po dobu životnosti vozíku, ale v případě havárie, průniku vody, nebo zjevných nečistot do těchto ploch je potřeba je vyměnit.

## Bezpečnost

Během provozu je potřeba dbát výše uvedených instrukcí, tak aby nedošlo k přetížení nebo k převržení vozíku a to zejména:

- nepřekročit max. nosnost a nezatěžovat vozík rázy
- nepřekročit max. rychlost
- nepoužívat poškozený vozík.

-Vzhledem k tomu, že vozík v pojezdové poloze je samostatně nestabilní a musí jej držet obsluha, je nutno dbát zvýšené opatrnosti a obsluhující osoba musí mít cit pro rovnováhu soustavy.

## Technické parametry

Rozměr: š 700 d 1250 mm

Nosnost 250kg

Hmotnost 14kg

Kolo  $\phi$ 260 mm