

Návod k použití pomocných pák k rudlu

Katalogové číslo: 999519



Skladování

Páky skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí. Vyšší teplota skladování negativně ovlivňuje pryž.

Provoz

K břemenu ve svislé poloze se přisune rudl, jeho lopata se zasune pod nakloněné břemeno, dokud se toto neopře o trubkový rám. Po naklonění břemene na stranu k rudlu se tento tlakem na madla nakloní do vratké polohy, kdy rovnováhu udržuje pouze obsluhující osoba. Dalším náklonem do polohy, kdy část hmotnosti břemene nese obsluha, se zvyšuje takto vyvolaná síla a je potřeba si uvědomit před naložením břemene, zda je obsluhující osoba fyzicky schopna ovládat soustavu v nakloněné poloze a v pohybu. Pomocnými pákami může druhá osoba pomoci obsluze při překonávání nerovností tak, že zasune páky pod lopatu nakloněného rudlu a zahákne je shora o osu kol. Rudl se tak změní v jakási nosítka. Při zastavení a vykládce je třeba postupovat opačně než při nakládce.

Čistění

Páky je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu.

Údržba

Páky nevyžadují žádnou údržbu.

Bezpečnost

Vzhledem k tomu, že rudl v pojezdové poloze je samostatně nestabilní a musí jej držet obsluha, je nutno dbát zvýšené opatrnosti a obsluhující osoba musí mít cit pro rovnováhu soustavy.

-před manipulací je potřeba aby se obě osoby shodly na společném postupu.

-Nosnost rudlu je omezena především fyzickými schopnostmi obsluhy.

Při dodržení tohoto návodu je výrobek bezpečný ve smyslu zákona 102/2001Sb
Uschovejte pro další použití

Technické parametry

Typ	2835
Nosnost rudlu max. kg	250
