

# NÁVOD K OBSLUZE

## Sejf Comsafe HOLYTEC

### Kat.č.885141-885142

### Pozor:

Váš nový trezor Comsafe-HOLYTEC a jeho obsah je poslaný len vtedy, ak vašu kúpu oznámite Vašej poštovní doporučeným listom. Váš nový trezor a jeho obsah nie sú poslané automaticky.

### SK

**POZOR:** Prosím, pred aktiváciou zámku alebo nastavením novej obsasnej kombinácie si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. Neoprávnené záchytné zariadenie za prítomnosti funkcie poistenia chránením pred neautorizovaným otvorením alebo neautorizovaným otvorením môže byť nebezpečné. Ak sa vyskytnú problémy, ktoré nie sú opísané v tomto návode, kontaktujte nás.

#### POZBAHĽI DODÁVKY:

- Pred uvedením do prevádzky preserte úplnosť dodaného prístrojového zariadenia:
- 2 ks núdzového otváracieho kľúča (obrázok 1).
  - 2 ks aktivačného kľúča (obrázok 2).
  - 4 ks batérií (1,5 volt AA).
  - 4 ks upratovacieho mliečika.

Trezor sa od výroby dodáva s hlavným kódom 8-8-8-8-8, 2 bez potrebných obvodov. Vami opôrobované zmeniť hlavný kód.

#### 1. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- 1.1 Odstáňte kryt otvoru batérií na vnútornej strane dveri.
- 1.2 Vložte štyri kusy dodaných 1,5 volt AA-batérií (pri vložení batérií dajte na správnu polarizáciu).
- 1.3 Zkontrolujte otvor pre batérie.
- 1.4 Zasuňte dodaný aktivačný kľúč (nosom nahor).
- 1.5 Pre aktiváciu elektronického zámku otočte kľúčom doprava a poneste ho v tejto polohe.

#### 2. OTVÁRANIE POMOCOU HLAVNEHO KÓDU

- 1.1 Pri zatvorených dverách alebo vyzvonení haspre zadajte platný hlavný kód (pri dodávke 8-8-8-8-8).
- 1.2 Zadaťte potvrdiť stlačením tlačidla "E".
- 1.3 Počas otvárania sa na displeji objaví "OPEN" (OTVORENÉ).
- 1.4 Po oborení displej zhodne a správne otvorenie je indikované akustickým signálom.

#### 3. ZMENA HLAVNEHO KÓDU

(Vami zvolený hlavný kód zostane pri výmene batérií uchovaný).

- 3.1 Dvakrát stlačte tlačidlo "C".
- 3.2 Stlačte tlačidlo "E" – na displeji sa objaví "OLD" (STARÝ).
- 3.3 Zadajte platný hlavný kód (pri dodávke 8-8-8-8-8).
- 3.4 Stlačte tlačidlo "E" – na displeji sa objaví "SET" (NASTAVIŤ).
- 3.5 Teraz zadajte Vami zvolený hlavný kód (min. 3 cifry max. 6 dier).
- 3.6 Stlačte tlačidlo "E" – na displeji sa objaví "REPEAT" (OPAKOVAŤ).
- 3.7 Zadaťte Vami zvolený hlavný kód a potvrdíte Vaše zadanie stlačením tlačidla "E".
- 3.8 Na displeji sa objaví "DONE" (VYKONANÉ).
- 3.9 Programovanie je teraz úspešne uzavreté.

#### POZOR:

Ak sa počas programovania na displeji objaví "ERROR" (CHYBA), začítte programovanie od bodu 1.1.

#### 4. ZABLOKOVANIE POMOCOU HLAVNEHO KÓDU

- 4.1 Zavrite dvere a zadajte platný hlavný kód (pri dodávke 8-8-8-8-8).
- 4.2 Zadaťte potvrdiť stlačením tlačidla "E".
- 4.3 Na displeji sa objaví "CLOSE" (ZATVORENÉ).
- 4.4 Po úspešnom zablokovaní trezora zhodne displej a zaznie akustický signálny tón.
- 4.5 Trezor je teraz uzavretý.

#### 5. DOBA ZABLOKOVANIA PRI CHYBNOM ZADANÍ

- 5.1 Pri zadaní chybného kódu sa na displeji objaví "ERROR" (CHYBA1) a zaznie 10 akustických signálnych tónov.
- 5.2 Máte už len desať ďalších pokusov na zadanie správneho kódu.
- 5.3 Pri každom ďalšom chybnom zadaní sa na displeji objaví "ERROR" (CHYBA2) a "ERROR" (CHYBA3).

- 5.4 Po troch chybných zadaní kódu sa na displeji objaví "Hold" (Podržať).
- 5.5 Elektronika je teraz 5 minút zablokovaná pre každé ďalšie zadanie.

#### POZOR:

Doba zablokovania môže byť prubená pomocou núdzového otváracieho kľúča (pozri bod 10 "Núdzový otvárací kľúč").

#### 6. DEAKTIVÁCIA ZOBRAZENIA DISPLEJA

- 6.1 Súčasne stlačte tlačidlo "C" a tlačidlo "E".
- 6.2 Na displeji sa objaví "DP...".
- 6.3 Zadaný kód sa už na displeji nezobrazí. Namiesto toho sa pri každom stlačení tlačidla objaví "E".

**POZOR:** Po výmene batérií probíha prevádzka trezora opäť s aktívnym zobrazením displeja.

#### 7. AKTIVÁCIA ZOBRAZENIA DISPLEJA

- 7.1 Súčasne stlačte tlačidlo "C" a tlačidlo "E".
- 7.2 Na displeji sa objaví "DPCode".
- 7.3 Zadaný kód sa opäť na displeji zobrazí.

#### 8. DEAKTIVÁCIA AKUSTICKÝCH SIGNÁLOV

- 8.1 Súčasne stlačte tlačidlo "C" a tlačidlo "E".
- 8.2 Na displeji sa objaví "SILENT" (TIŠE).
- 8.3 Prevádzka trezora bez pretehu bez akustických signálov.

#### POZOR:

Po výmene batérií probíha prevádzka trezora opäť s aktívnymi signálnymi tónmi.

#### 9. DEAKTIVÁCIA AKUSTICKÝCH SIGNÁLOV

- 9.1 Súčasne stlačte tlačidlo "C" a tlačidlo "E".
- 9.2 Na displeji sa objaví "BUZZE".
- 9.3 Prevádzka trezora bez pretehu s akustickými signálmi.

#### 10. NÚDZOVÉ OTVORENIE KLÚČOM

- 10.1 Odstáňte kryt núdzového otváracieho zámku napravo od tlačidla.
- 10.2 Dodaný núdzový otvárací kľúč zasuňte do zámku (zárazom na boku nahor).
- 10.3 Otočte kľúčom doprava a otvorte dvere trezora.
- 10.4 Otočte núdzovým otváracím kľúčom dovoľava do východiskovej polohy a vytiahnite núdzový otvárací kľúč.

**POZOR:** Ak sa núdzový otvárací kľúč neotočí do východiskovej polohy doľava, nie je možné otváranie alebo zamknutie trezora elektronickým zámkom – na displeji sa objaví "ERROR" (CHYBA).

#### 11. KONTROLA BATÉRIÍ

- 11.1 Stlačte tlačidlo "E".
- 11.2 Ak sa na displeji objaví "LO-BATT", vizuálne batérie sú v poriadku.
- 11.3 Ak sa na displeji objaví "LO-BATT", ihned batérie vymeňte.

**POZOR:** Ak sa počas prevádzky na displeji trezora objaví "Lo-BATT", ihned batérie vymeňte.

### UŽIVATEĽSKÝ KÓD

#### 1. UŽ AKTIVOVANIE POMOCOU UŽIVATEĽSKÉHO KÓDU

- 1.1 Zasuňte aktivačný kľúč na vnútornej strane dveri a otočte ho doprava.
- 1.2 Približte dvere.
- 1.3 Teraz zadajte záporný kód (min. 3 cifry max. 6 dier).
- 1.4 Stlačte tlačidlo "E".
- 1.5 Na displeji sa objaví "CLOSE" (ZATVORENÉ).
- 1.6 Po úspešnom zablokovaní trezora zhodne displej a zaznie akustický signálny tón.
- 1.7 Trezor je teraz uzavretý.

#### 2. OTVÁRANIE POMOCOU UŽIVATEĽSKÉHO KÓDU

- 2.1 Zadaťte Vami vopred zvolený kód.
- 2.2 Stlačte tlačidlo "E".
- 2.3 Počas otvárania sa na displeji objaví "OPEN" (OTVORENÉ).
- 2.4 Po otvorení displej zhodne a správne otvorenie je indikované akustickým signálom.

