

NÁVOD K MONTÁŽI

Stojan prospektový

Kat.č.166001



Seznam dílů

- | | |
|---------------------------|------|
| 1. Rameno podstavy | 2 ks |
| 2. Pojízdné kolečko | 4 ks |
| 3. Jeklový stojan | 1 ks |
| 4. Závěsné police drátěné | 9 ks |

Postup při montáži

1. Na ramena podstavy se přišroubují pojízdná kolečka.
2. Ramena se zasunou do spodní části stojanu a zajistí se aretačním šroubkem.
3. Do takto sestaveného stojanu se zavěsí drátěné police.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**