

MONTÁŽ DVOUKŘÍDLÝCH KYVNÝCH VRAT SE ZAVÍRAČI HAWGOOD

KAT.Č. 047038-047072

Pozn.: Analogicky k montáži dvoukřídlových kyvných vrat se zavírači Hawgood lze vyjít dle tohoto návodu při montáži jednokřídlové varianty.

A) POPIS DODÁVKY

- dva kusy dveřních křídel z nerezové oceli ve tvaru šibenice s přítlačnými lištami, pružinovými zavírači a základním profilem pro ukotvení křídel do ostění
- dva kusy výplňového plastu z měkčeného PVC
- 4ks podložných pásek TORAB
- montážní kolíky a veškerý spojovací materiál pro uchycení plastů

B) VŠEOBECNÝ POSTUP MONTÁŽE

1) před vlastní montáží je nutno:

- rozbalit plasty, které jsou smotány do jednoho či více nábalů na čistou rovnou plochu, aby došlo k vyrovnání deformací, které vznikly pamětí plastu na tvar v nábalu. Tyto deformace se vyrovnají nejlépe v teplé místnosti zpravidla již po několika hodinách
- demontovat přítlačné lišty z obou křídel (proti záměně jsou označeny na vnitřní straně)
- do kratšího (horizontálního) ramene našroubovat několik pomocných kolíkových šroubů (příbaleno ke křídům)

2) uchycení obou křídel

- přiložte křídlo do otvoru, označte a vyvrtejte otvory pro válcové těleso zavírače (Ø 35 – 40 mm)
- nasuňte křídlo do připravených otvorů pro tělesa zavíračů a ustavte jej do správné polohy ve stavebním otvoru
- profil 60 x 30 ukotvěte nahoře, dole a uprostřed vždy z obou stran montážními svary (popř. šroubovými spoji) k zárubni otvoru
- při ukotvení křídel je nutno dbát na uchycení ve správné poloze (tj. horizontální ramena jsou v jedné přímce a jsou vodorovná). Tím zajistíte, že se při provozu budou obě křídla zastavovat vždy naproti sobě

3) úprava a navěšení plastů

- plasty jsou dodávány ve formě ROZMĚROVÉHO POLOTOVARU. Tento je nutno upravit dle Vašich podmínek. Důvodem jsou případné nepřesnosti otvoru a mírné prověšení plastu.
- navěste výplňový plast na pomocné kolíkové šrouby, zajistěte sevřením přítlačnou lištou
- označte propisovací tužkou požadované překrytí plastů ve středu (50 – 100 mm)
- označte ještě případný přebytečný plast u podlahy
- demontujte přítlačné lišty a plasty na podlaze ořízněte (podle lišty kvalitním odlamovacím nožem)

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

- opětovně navěste plast
- mezi výplňový plast a krycí lišty vložte podložné pásky tl. 3mm změkčeného PVC (zvyšují trvanlivost plastů proti opotřebení při provozu)
- stáhněte přitlačné lišty ke křídlu zápusťnými šrouby M8
- vyměňte pomocné kolíkové šrouby za šrouby zápusťné a všechny silně dotáhněte
- promažte odvalovací plochy pružinových zavíračů vazelínou

C) ÚDRŽBA

- znečištěný plast PVC je možno omývat a čistit běžnými odmašťovacími bez abrazivních složek, saponáty, teplou vodou, WAP systémem. Udržováním maximální průhlednosti plastu zvyšujete bezpečnost provozu v okolí vrat
- prodloužení životnosti pružinových závěsů zajistíte jejich občasným promazáním olejem či silikonovým sprejem a dotažením šroubových spojů