

# NÁVOD K MONTÁŽI

## Stojan prospektový Kat.č.166002



### Seznam dílů

- |                           |      |
|---------------------------|------|
| 1. Rameno podstavy        | 2 ks |
| 2. Pojízdňé kolečko       | 4 ks |
| 3. Jeklový stojan         | 1 ks |
| 4. Závěsné police drátěné | 9 ks |

### Postup při montáži

1. Na ramena podstavy se přišroubují pojízdná kolečka.
2. Ramena se zasunou do spodní části stojanu a zajistí se aretačním šroubkem.
3. Do takto sestaveného stojanu se zavěsí drátěné police.

---

**Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. **With love.**