

Návod k sestavení vozíku na šanony

Katalogové číslo: 337032

1. Spojíme dvě spodní police s opěrnou deskou šrouby do dřeva (1)
2. Police přiděláme vratovými šrouby k bočnicím (2)
3. K bočnicím přišroubujeme kolečka ϕ 75 (3)
4. Vozík čistíme běžnými čistícími prostředky – Jar atd., nepoužívané rozpouštědla.

Kusovník: (1) - Šrouby do dřeva - 8 ks
(2) - Šrouby vratové - 16ks
(2) - Matice M5 - 16ks
(2) - Podložka 5,3 - 16ks
(3) - Podložka 10,5 - 4ks
(3) - Šroub M10x30 - 4ks
Police horní - 1ks
Police s opěrkou - 2ks
Kola ϕ 75 - 4ks
Bočnice L+P - 1ks

