

Laboratorní stolička

Katalogové číslo: 337102

Návod k montáži :

- 1) Vezměte kříž typ 208039 a namontujeme na něj kola typ 208026
- 2) Poté do kříže zasuneme píst 208021
- 3) Na píst nasadíme kryt pístu typ 208024
- 4) Poté na píst nasadíme pistaru namontovanou na sedák typ 9488.

Sedák lze omývat jarovou vodou.

V případě, že je na pístu plastová krytka, před montáží odstraňte

