

Návod k použití

držáků jízdních kol - Kat.č. 999793, 999794

a rampy - Kat.č. 999796-999800

Sestavení

Volné držáky kol se montují přímo na svislé plochy stavebních objektů osově ve výši osy kola cca 400mm. Při osazení na ráhno je potřeba vybrat ráhno pro 90° nebo 45° stání. Při spojování ráhen do delších úseků postupujeme tak, že spoj podepřeme svislou vzpěrou a každý její šroub prostrčíme jedním ráhnem. Podobně zepředu přiložíme držák na spoj a každý šroub prostrčíme jedním ráhnem. Tím se ráhna spojí současně s připojením podstavce a držáku. Na volných koncích prostě využijeme oba otvory v ráhně.

Provoz

Stojan je určen pro zajištění stabilní polohy jízdních kol, po zasunutí předního kola do držáku. Je určen pro vodorovné plochy, je-li umístěn na svahu, musí být na spodní straně, tak, aby se kolo zasouvalo shora a samovolně nevyjízdělo.

Čistění

Stojany je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu, nebo čistit tlakovou vodou.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**