

Návod k použití váhy OPTIMO 5000

Kat. č.: 043181



Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**

Napájení

4 x 1,5V tužkových baterií AAA

Výměna baterií; před vložením popřípadě při výměně baterií:

- váhu otočit
- otevřít schránku baterie na spodní části obslužného dílu a dle určení vložit baterie

Ustavení váhy

Abychom dosáhli dobrých výsledků vážení, postavte váhu na rovný podklad. Při ustavování váhy se bezpodmínečně vyhněte chvějícím se plochám, přímému slunečnímu záření, vlhkým nebo prašným prostorům, teplotám pod 10°C a nad 30°C.

Funkční klávesy

g/ml

On/Off/Tare



Klávesa shift

g=gram, ml=mililitr (voda)

Indikace: Stupnice ml pouze upozorňuje na váhu vody.

1000 ml = cca. 1000 g. K vážení jiné kapaliny berte prosím na vědomí příslušnou specifickou váhu.

Uvedení do provozu

On/Off/Tare



Stisknout tlačítko **ON**, na ukazateli se objeví



Čekejte, dokud se neukáže



Vypnutí váhy

On/Off/Tare



Stisknout tlačítko **OFF**, váha se vypne. Tento časový úsek byl vybrán záměrně, aby se zabránilo nechtěnému vypnutí váhy.

Upozornění: Při provozu baterií se váha po 60 vteřinách nepoužívání vypne.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

Funkce tara

On/Off/Tare



Váhu vypnout. Položit nádobu.

Váhu zapnout - na ukazateli se objeví

0 g

Vážené zboží A vložit do nádoby - na ukazateli se objeví hmotnost váženého zboží A.

Stisknout tlačítko TARE - na ukazateli se objeví

0 g

Do nádoby přiložit zboží B. Váha ukazuje pouze hmotnost zboží B.

Stisknete znovu tlačítko TARE - na ukazateli se objeví

0 g

Opakování je možné do maximální nosnosti váhy.

Upozornění: Po odejmutí nádoby a vážených položek se na ukazateli

objeví záporná hmotnost

-XXXX g

Pro další vážení stisknout tlačítko TARE, objeví se

0 g

Hlášení závad

Lo

Vyměnit baterie, nebo je závada na síťovém napáječi.

Err

Nosnost váhy je překročena.

-XXXX▶

Váha je podtížena; váhu vypnout a znovu zapnout.

UnSt

Prosím umístěte váhu na pevný rovný povrch

Záruka

3 roky od data prodeje Optimo 2000/5000 poskytujeme záruku na veškeré vady, které spočívají v případných chybách materiálu nebo dílenském zpracování. Vyskytneli se závada, obraťte se prosím na Vašeho prodejce nebo zašlete váhu (pokud možno v původním obalu popřípadě pečlivě zabalenou) přímo k nám. Prosíme o přiložení dokladu o koupi, na kterém je patrné datum prodeje.

Nepřiměřeným zacházením zaniká nárok na záruku; na příklad pokud jste použili baterie neopatřené folií nebo pokud jste váhu sami otevřeli. Současný nábytek je opatřen různými laky nebo plasty, které jsou ošetrovány různými ochrannými prostředky. Některé z těchto prostředků mohou narušit opěrné podložky váhy tak, že zanechají na nábytku nepříjemné stopy. Na takové škody nemůže být poskytnuta záruka. Použijte proto pro Vaši váhu protismykovou podložku.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.

Technická data

Nosnost:	Optimo 2000 g / 5000 g
Dělení stupnice:	1 g
Napájení:	4 x 1,5V tužková baterie AAA
Váha:	515 g
Rozměry:	165 x 230 x 40 mm
Talíř váhy:	150 x 130 mm
Prod. No.:	482001 / 485001



Tento přístroj odpovídá nárokům 89/336/CEE.

Upozornění: Při mimořádných elektromagnetických vlivech, např. poslechu rozhlasového přijímače v bezprostřední blízkosti, mohou být negativně ovlivněny hodnoty na přístroji. Po ukončení rušivých vlivů je výrobek opět funkční, popř. je nutno přístroj znovu zapnout.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**