

---

## Sponkovačky pro uzavírání kartónových krabic SHS

### Kat.č. 073017, 073018

#### **Pracovní postup:**

Zásobník sponkovačky naplňte sponkami odpovídajících rozměrů dle modifikace sponkovačky. Přítlačnou pružinu v zásobníku vysunete uvolněním černého pera umístěného na konci zásobníku. Sponkovačku přiložte na naplněný karton a to přední částí k místu, kde má být proveden spoj uzavřených chlopní. Stlačení páky směrem dolů provedete zasunutí sponky do kartonu a její následné uzavření.

Sponkovačky jsou vybaveny seřizovacím šroubem pro nastavení hloubky ohybu sponky uvnitř kartonu. Otáčením šroubu proti směru hodinových ručiček zvyšujete uzavření spony a naopak.

Ohýbací nože jsou výměnné díly (spotřební materiál) a nevztahuje se na ně záruka.

***Upozornění: nikdy nevkládejte prsty ani jiné části těla do otvoru pro odřezávací nůž ani pod sponkovací hlavu! Nebezpečí zranění!!!***

Mezi baleným předmětem uvnitř krabice a kartonem musí být cca 20 mm volného prostoru pro zasunutí ohýbacích nožů. Nedodržení tohoto ustanovení může způsobit poškození baleného předmětu nebo sponkovačky.

---

#### **Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. **With love.**