

Stojanový ventilátor

NÁVOD K OBSLUZE

Č. MODELU: TX-1608V kat. č. 1167003



www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk



All you need. With love.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte si jej pro budoucí použití nebo pro případ, kdyby bylo nutné jej předat třetí straně.

VAROVÁNÍ: Při používání elektrického spotřebiče by se měla vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, aby se riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poranění osob snížilo.

1) Obecně

Zkontrolujte, zda jsou elektrické parametry tohoto spotřebiče kompatibilní s vaší elektroinstalací.

Tento spotřebič nemohou obsluhovat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nedostaly od této osoby pokyny týkající se použití spotřebiče.

Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou se spotřebičem hrát.

Pro ochranu proti ohrožení elektrickým proudem neponořujte do vody nebo jiných kapalin. Nepoužívejte v blízkosti vody.

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v interiéru.

Na horní stranu přístroje nepokládejte žádné předměty.

Nevytahujte přístroj ze zásuvky, pokud máte mokré ruce, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nepřenášejte spotřebič, když je v provozu.

Umístěte jej na zajištěnou a rovnou plochu. Uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k úrazu.

Neoprávněné použití a technické úpravy na spotřebiči mohou vést k ohrožení života a zdraví.

Do spotřebiče nestrkejte žádné předměty. Spotřebič nerozebírejte.

2) Elektrická bezpečnost

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn, a to výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanými pracovníky, aby se předešlo možnému nebezpečí.

1. Na koncovou část křížové základny nasadíte koncovou krytku.
2. Spodní trubku připevníte pomocí šroubu A (4 ks) na křížovou základnu.
3. Podél spodní trubky nasuňte na křížovou základnu kryt.
4. Vytáhněte prodlužovací tyč a pak utáhněte spoj.
5. Na horní část prodlužovací tyče pevně umístěte motor a spínací skříňku, dotáhněte šroubem B.
6. Pomocí dodaných šroubů sestavte kryt přední mřížky na přední mřížce.
7. Pro dokončení namontujte na přední část motoru ochranu a lopatku.
8. Chcete-li změnit směr a výšku, uvolněte venkovní spoj a nastavte prodlužovací tyč do vhodné polohy a potom spoj znovu utáhněte.
9. Pokud se lopatka chvěje, změňte prosím směr lopatky a zkuste to znovu.