

CZ

Návod k obsluze

Samostatnou obsluhou pracovní plošiny smí být pověřeny pouze osoby, které

- jsou zaškoleny do ovládání pracovní plošiny
- mají písemné pověření k obsluze od provozovatele

Pokud na pracovní plošině pracuje více osob najednou, musí provozovatel jmenovat jejich supervizora.

Instrukce pro obsluhu:

1. Nejvyšší přípustná nosnost pracovní plošiny nesmí být překročena (viz techn. údaje).
2. Vstup na pracovní plošinu a její opuštění je možné pouze přes přístupovou cestu, která je k tomu určena.
3. Osoba obsluhující pracovní plošinu musí dbát na to, aby neohrozila sebe a ostatní osoby.
4. V oblasti zdvihu pracovní plošiny se nesmějí nacházet žádné překážky.
5. Je zakázáno provádět práce, které jsou ve vzdálenosti menší než 3 m od elektrického nadzemního vedení.
6. Před začátkem prací s pracovní plošinou pod zdviženými součástmi je třeba zkontrolovat, zda je vázací prostředek řádně připevněn (minimální nosnost zvedacího zařízení viz techn. údaje).
7. Stoupání na ochranné zábradlí a umístování žebříků a lešení na plošinu je zakázáno.
8. Umístování přečnávajících břemen a jakýchkoliv prodloužení plošiny je nepřipustné.
9. Je třeba zajistit, aby břemena byla ukládána na podlahu a dovnitř koše.
10. Koš lze používat pouze s jeřáby schválenými pro přepravu osob.
11. Obsluhující osoby se musí zajistit uchycením svých OOP do vázacích ok, určených k tomuto účelu.
12. Při rychlosti větru od 7 m/s je práce na pracovní plošině zakázána.

Údržba:

Pracovní plošinu je nutno před uvedením do provozu vizuálně zkontrolovat, zda je v řádném stavu

Jako náhradní díly smí být použity pouze originální díly výrobce.



Bauer GmbH
 Eichendorffstraße 62 · DE-46354 Südlohn
 Tel. +49 (0) 2862 709-0 · Fax 709-155/-156
 E-Mail: info@bauer-suedlohn.de
 Internet: www.bauer-suedlohn.de
 Internet: www.sauberes-stadtbild.de



Typ	MB-K
Rok výroby	
Výr. č.	
Vlastní hmotnost	170 kg
Užitečná hmotnost	300 kg
	max. 2 osoby
příp. celk. hm.	470 kg
Minimální nosnost zvedacího zařízení	2000 kg

Důležité upozornění:

Konstrukce výrobku a též všechny předpisy (normy apod.) uvedené v návodu k provozu se vztahují na směrnice platné v Německu.

Použití výrobku v jiných zemích je přípustné pouze při dodržení směrnic, předpisů a zákonů platných v příslušné zemi.