

Návod k použití stojanu na kola, kat. č. 165583, 999801

Skladování

Stojan skladujte v suchém prostředí.

Provoz

Stojan je určen pro většinu běžných jízdních kol. Jízdní kola se do stojanu zasunují předním kolem a lze přitom využít dvou širší mezer mezi lamelami. Běžná a horská kola se zasouvají do širších mezer, extrémně úzká a galusky do užších mezer. Extrémně široká kola se do stojanu prostě nevejdou.

Čistění

Stojan lze čistit vodou, tlakovou vodou, nebo běžnými neabrazivními čistícími prostředky. Přílišným čišťením odstraníte ochrannou vrstvu oxidu zinku, až do jeho úplného vyčerpání.

Údržba

Po dobu životnosti je stojan bezúdržbový.

Montáž

Montáž je možno provést třemi způsoby:

- Připevněním dodávaných kotev do betonu a zabetonováním
- Přišroubováním na stěnu skrze otvory v zadní části rámu. Vhodné kotevní prostředky volte dle materiálu stěny.
- Náhradou kotev T-kusy kat. č. 999832 (sestava má kat. č. 999801) a jejich přišroubováním vhodnými kotevními prostředky k podkladu.

Bezpečnost

Stojan umísťujte s rozvahou, tak, aby nepřekážel nejen on, ale ani v něm umístěná kola dopravě ani chodcům. Stojan nesmí být umístěn do kopce, aby z něj nevyjížděla kola ven. Ideální je rovina nebo nepatrný spád ke stojanu.

Technické parametry

Rozměr: š 1250 v 500 h 210 mm

Hmotnost 13kg

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**