

NÁVOD K ŽIDLI SIDIZ

Katalogové číslo: 1701100, 1701101, 1701102, 1701105



Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24



Fax: 800 10 06 28


e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz




All you need. **With love.**







1 – VÝŠKA SEDÁKU

Zvednutím páčky ovládáte nastavení výšky sedáku pomocí plynového pístu.




2 – SKLON OPĚRADLA

Zvednutím páčky ovládáte aretaci nastavení sklonu opěradla. U této židle je opěradlo v neustálém kontaktu se zády. Aretaci se nastavuje mezní poloha opěradla při záklonu.




3 – BEDERNÍ OPĚRA

Uchopením opěradla židle v jeho spodní části a posunem směrem nahoru ovládáte velikost bederní opěry. Povolněním páček na opěradle uvedete bederní opěru do výchozí polohy.




4 – PŘÍTLAK OPĚRADLA

Vysunutím klíčky a jejím pohybem naznačeným na obrázku nastavujete sílu odporu přítlaku opěradla.



5 – SKLON SEDÁKU

Otočením páčky směrem k opěradlu židle ovládáte nastavení sklonu sedáku. Toto ovládání nelze provádět, pokud je sedák zatížen. (pokud na židli sedíte)



6 – POSUV SEDÁKU

Posunem páčky směrem k okraji sedáku ovládáte nastavení hloubky sedáku. Po dosažení požadované polohy uveďte páčku do původní polohy.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24




Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. With love.



7 – 3D PODRUČKY

(pokud jsou součástí židle)
3D nastavitelné područky umožňují nastavit jejich výšku stiskem ovládacího prvku, naznačeného na horním obrázku. Hloubku a natáčení ovládáte pomocí jejich horní části.

8 – HLAVOVÁ OPĚRKA

(pokud je součástí židle)
Opěrka hlavy se ovládá výškově a taky na hloubku. Tím vznikají dvě polohy opěrky. Jedna poloha je relaxační a druhá pracovní.