

NÁVOD K POUŽITÍ

SP1 - nastavitelná opěrka

Pohyb hlavové opěrky
nahoru a dolů
a náklon hlavové opěrky

SP4 - pevná opěrka

Bez možnosti nastavení

Posun područek
nahoru a dolů
pomocí tlačítka

Ovládání plynového pístu
pro pohyb sedáku
nahoru a dolů

Nastavení síly protiváhy
opěráku

Aretace sklonu opěráku



MONTÁŽNÍ NÁVOD - Kancelářská židle CALYPSO, CALYPSO XL, CALYPSO GRAND

Židle je určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Maximální nosnost židle je 120 kg.

ÚDRŽBA

Údržba čalounění se provádí v případě látkového potahu šampónováním, v případě síťoviny MESH setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou. Doporučujeme každé 3 měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.

MONTÁŽNÍ NÁVOD

1

2

3

4

Pomocí podložek YQP02 docílíte při montáži požadovaného sklonu sedáku

STANDARD
Neutrální poloha sedáku

2x YQP02 M6x25 2x YQP02 M6x25

Sklon sedáku vzad

2x M6x25 2x YQP02 M6x25

Sklon sedáku vpřed

2x YQP02 M6x25 2x M6x25

5

6

Montáž podhlavníku pro verze SP1 a SP4

7

SEZNAM DÍLŮ

A	B	D	E
F	G	2 3x M8x20	3 4x M6x25
	H	4 4x YQP02	5 4x M6x10
			6 6x M6x30