

Kat.č. 187565

Návod

Věšák stojanový Spring(Chris)



Součásti a jejich počty

A 1 ks 	B 1 ks 	C 1 ks 	D 1 ks 	E 1 ks 
F 2 ks 	G 1 ks 	H 1 ks 	I 1 ks 	J 2 ks 
K 1 ks 	L 1 ks 	M 6 ks 	N 3 ks 	O 1 ks 
P 2 ks 	Q 1 ks 	R 1 ks 	S 6 ks 	T 1 ks 
		U 3 ks 		

