

MANUÁL K ŽIDLI HERO

Katalogové číslo: 217245, 217246, 217247



Židle HERO je vybavena dvoupákovým synchronním mechanismem s několikanásobnou aretací a systémem anti-shock.

Ovládání výšky sedáku: tahem pravé páky směrem vzhůru odjistíme píst a uvolněním v žádané výšce polohu zajistíme.

Ovládání úhlu opěráku: pohybem levé páky směrem vzhůru odjistíme aretaci mechanismu a k jeho uvolnění dojde až po kontaktu zad uživatele s opěradlem. Zvolenou polohu zajistíme pohybem páky do původní polohy (dolů). K aretaci dojde v nejbližší poloze.

Nastavení síly protiváhy docílíme otáčením šroubu pod sedákem - utahováním zvyšujeme sílu povolováním ji snižujeme.

Ovládání výšky opěráku: svislým posunutím opěráku pracovní verze nastavíme podporu bederní části do vhodné pozice. Nastavení s jemným odstupněním umožňuje exklusivní systém up-down.

Systémem up-down se rozumí princip svislého polohování bez ovládacího prvku s automatickým odjištěním v horní poloze a zajištěním v poloze spodní, přičemž polohování probíhá při pohybu celé části (opěrák) směrem nahoru.

Údržba



Údržba čalounu se provádí v případě látkového potahu šampónováním, v případě kůže, koženky setřením nečistot vlhkým hadrem s mýdlovou vodou.


Doporučujeme každé tři měsíce zkontrolovat dotažení šroubů.

Užití

Židle je určena k sezení v jednosměnném provozu v běžném kancelářském prostředí. Nosnost židle je max.do 120 kg.

Instrukce k montáži

1x		1x	
1x		1x	
5x		1x	
1x			
			



Manutan s.r.o.
 Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika
Tel.: 800 24 24 24
Fax: 800 10 06 28
e- mail: prodej@manutan.cz
www.manutan.cz



All you need. **With love.**