

Péče o čistící rohože

Katalogové číslo 516062-516069

Abychom vám pomohli získat co nejlepší využití své rohože a zachovat jejich vzhled a užitečnost na co nejdelší dobu, výrobce doporučuje:

WET šamponování

Při denní péči (vysávání, atd.), nedokáže obnovit barvu koberce povrchu v důsledku nadměrného zašpinění, je tedy doporučeno šamponování. Používat lze jakékoliv neutrální syntetický detergent s vlažnou vodou (1 / 2 šálku za galon vody). Ruční kartáč - metoda přinese dobré výsledky. Používejte houbičku nebo hadřík k odstranění kapalin.

Pokud je rohož nadměrně zanesena nečistotami, použijte čistící prostředek s kartáčováním, jak je popsáno výše a následně opláchněte studenou vodou. Odstranit přebytečnou vodu podlahou stěrkou. Pokud nemáte čistící prostředky k údržbě k dispozici, doporučuje rohože zaslat do renomovaných čistíren koberců aby byly profesionálně vyčištěny.

Pokud je nutné profesionální šamponování, používejte pouze ploché mycí zařízení, a teplota nepřesahující 120 ° F. Výrobce nemůže být odpovědný za škody vyplývající z čištění rotačními pracími zařízeními.

Odstraňování skvrn

Při úniku dochází, vstřebat co nejvíce likvidní pokud možno s čistým savého materiálu. Na olej nebo tuk na skvrny, použijte chemické čištění tekutiny v malém množství a vysajte dokud skvrna je odstraněna.

Denní vysávání a zametání

To je důležité zejména v rušné oblasti. Nejlepších výsledků dosáhnete když povrch rohože suchý.

Skladování a manipulace

Skladujte v mírné teplotě a suchém místě. POZOR: Je-li hrana rohože nefunkční nebo zvlňný, měla by být rohož odstraněna z provozu.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**