


Návod pro obsluhu

PALETOVÉ VOZÍKY

Kat.č. 784023-784028



Pozn.: Vlastník/ operátor si musí přečíst tyto instrukce a porozumět jim předtím, než začne používat paletový vozík.

Obsah

1. VŠEOBECNÝ POPIS
2. VLASTNOSTI
3. POUŽITÍ
4. SCHEMATICKE OBRÁZKY A SEZNAMY SOUČÁSTEK

DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI VYBRALI NÁŠ PALETOVÝ VOZÍK. V ZÁJMU VAŠÍ BEZPEČNOSTI A SPRÁVNÉHO PROVOZU SI PROSÍM PŘED JEHO POUŽITÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE MANUÁL.

POZN: Veškeré zde uvedené informace jsou založeny na údajích, které byly k dispozici v době tisku. Závod si vyhrazuje právo kdykoliv upravovat své výrobky bez předchozího oznámení a bez vzniku jakýchkoliv sankcí. Ověřte si prosím u závodu možné aktualizace.

1. VŠEOBECNÝ POPIS

Paletové vozíky jsou ideální pro přemísťování všech druhů těžkého zařízení, pro instalaci strojního zařízení a údržbu.

2. VLASTNOSTI

2.1 Nízká výška, dopravní bezpečnost (7 ~ 20cm)

2.2 Slabé tahání, snadná přeprava (kolem 3% celkového zatížení v ideální poloze)

2.3 Snadná kombinace, silná adaptace (zatížení 1 ~ 60T)

2.4 Malé zařízení, snadno uskladnitelné

3. POUŽITÍ

3.1 Kapacity SF10, SF20, SF25, SF30, a SF60 jsou 1T, 2T, 2.5T, 3T a 6T. Váleček liniového tahu je vhodný k tažení v přímém směru a otáčení.

3.2 Kapacity SC120 a SC104 jsou 1T. Jsou se dvěma až čtyřmi řídicími kolečky a jsou vhodné pro obrácené tažení.

3.3 CM60, CM120 a CM240 jsou kombinací a jejich kapacity jsou 6T, 12T a 24T. Jsou vhodné k tažení velkých nákladů.

3.4 ST30, ST60 a ST120 mají tažné válečky. Jejich kapacity jsou 3T, 6T a 12T. Mohou být taženy pro změnu směru.

3.5 SK20, SK30 a SK60 mají řetězové válečky. Jejich kapacity jsou 20T, 30T a 60T. Mohou být taženy pro změnu směru. Měly by se používat na ocelové desce (tloušťka $\geq 10\text{mm}$).

3.6 RC15 má kapacitu 1.5T a je to nutné příslušenství výše uvedených paletových vozíků.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz


www.manutan.cz



All you need. With love.


4. SCHEMATICKÉ OBRÁZKY & SEZNAMY SOUČÁSTEK

4.1 Schematický obrázek SF10 a seznam součástek




Č.	Popis	Množství
1	Rám	1
2	Přidržovací (pojistný) kroužek	4
3	Osa (náprava)	2
4	Podložka	12
5	Kolo	4
6	Pouzdro	4

4.2 Schematický obrázek SF20 a seznam součástek




Č.	Popis	Množství
1	Rám	1
2	Přidržovací (pojistný) kroužek	4
3	Osa (náprava)	2
4	Podložka	8
5	Kolo	8
6	Pouzdro	2
7	Pouzdro podložky	8

4.3 Schematický obrázek SF25 a seznam součástek




Č.	Popis	Množství
1	Rám	1
2	Přidržovací (pojistný) kroužek	4
3	Osa (náprava)	2
4	Pouzdro podložky	4
5	Ložisko	4
6	Váleček	2

4.4 Schematický obrázek SF30 a seznam součástí




Č.	Popis	Množství
1	Rám	1
2	Přidržovací (pojistný) kroužek	4
3	Osa (náprava)	2
4	Pouzdro podložky	8
5	Ložisko	8
6	Váleček	4

4.5 Schematický obrázek SF60 a seznam součástí



Č.	Popis	Množství
1	Rám	1
2	Přidržovací (pojistný) kroužek	6
3	Osa (náprava)	3
4	Podložka	12
5	Ložisko	12
6	Váleček	6

4.6 Schematický obrázek SC102 a seznam součástek



Č.	Popis	Množství
1	Matice	8

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz


www.manutan.cz



All you need. **With love.**


2	Pružná podložka	8
3	Zapuštěná podložka	8
4	Kolo	2
5	Šroub	8
6	Pryžová deska	1
7	Přidržovací (pojistný) kroužek	4
8	Osa (náprava)	2
9	Rám	1
10	Pouzdro podložky	4
11	Váleček	

4.7 Schematický obrázek SC104 a seznam součástek



Č.	Popis	Množství
1	Matice	16
2	Pružná podložka	16
3	Zapuštěná podložka	16
4	Kolo	4
5	Šroub	16
6	Pryžová deska	1
7	Rám	1


4.8 Schematický obrázek CM60 a seznam součástí



Č.	Popis	Množství
1	Rám	2
2	Tyč	2
3	Podložka	16
4	Ložisko	16


5	Váleček	8
6	Přidržovací (pojistný) kroužek	8
7	Osa (náprava)	4

4.9 Schematický obrázek CM120 a seznam součástek




Č.	Popis	Množství
1	Rám	2
2	Přidržovací (pojistný) kroužek	8
3	Osa (náprava)	4
4	Tyč	2
5	Podložka	24
6	Váleček	12
7	Ložisko	24

4.10 Schematický obrázek CM240 a seznam součástek




Č.	Popis	Množství
1	Přidržovací (pojistný) kroužek	8
2	Osa (náprava)	4
3	Tyč	2
4	Rám	2
5	Podložka	32
6	Váleček	16
7	Ložisko	32

4.11 Schematický obrázek ST30 a seznam součástek



Č.	Popis	Množství
1	Rám	1
2	Ložisko	1
3	Podpěra válečku	1
4	Přidržovací (pojistný) kroužek	1
5	Matice	1
6	Podložka	2
7	Šroub (s maticí)	1
8	Svařovaná rukojeť	1
9	Podložka	4
10	Přidržovací (pojistný) kroužek	4
11	Váleček	4
12	Ložisko	8
13	Pouzdro podložky	4

4.12 Schematický obrázek ST60 a seznam součástek



Č.	Popis	Množství
1	Tažný základ	1
2	Přidržovací (pojistný) kroužek 17	2
3	Dlouhá osa(náprava)	1
4	Svařovaná rukojeť	1
5	Paletový stojan	1
6	Ložisko	2
7	Přidržovací (pojistný) kroužek 20	8
8	Osa (náprava)	4
9	Pojistná matice	6
10	Podložka 10	12
11	Šroub	4
12	Deska	2
13	Matice	4
14	Levá podpěra válečku	1
15	Úchytka	2
16	Pravá podpěra válečku	1
17	Pouzdro podložky	16
18	Ložisko	16
19	Váleček	8

4.13 Schematický obrázek ST120 a seznam součástek

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24


Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz




All you need. **With love.**




Č.	Popis	Množství	Č.	Popis	Množství
1	Tažný základ	1	11	Matice	4
2	Přidržovací (pojistný) kroužek 17	4	12	Podložka 10	8
3	Dlouhá osa(náprava)	1	13	Krátká osa(náprava)	1
4	Svařovaná rukojeť	1	14	Pojistná matice	4
5	Paletový stojan	1	15	Levá podpěra válečku	1
6	Ložisko	2	16	Přidržovací (pojistný) kroužek 50	2
7	Přidržovací (pojistný) kroužek 20	8	17	Pravá podpěra válečku	1
8	Osa (náprava)	4	18	Pouzdro podložky	16
9	Šroub	4	19	Ložisko	16
10	Deska	2	20	Váleček	8

4.14 Schematický obrázek RC15 a seznam součástek



Č.	Popis	Množství
1	Konzola „pry“	1
2	Podložka	4
3	Váleček	2
4	Přidržovací (pojistný) kroužek	2


4.15 Schematický obrázek SK20 a seznam součástek



Č.	Popis	Množství
1	Rám	2
2	Ocelový úhelník	2
3	Tyč	2


4	Podpěra válečku	4
5	Šroub (s maticí)	2
6	Otočení palety	2
7	Matice	2
8	Disk	2
9	Osa (náprava)	2

4.16 Schematický obrázek SK30 a seznam součástek



Č.	Popis	Množství
1	Rám	2
2	Ocelový úhelník	2
3	Tyč	2
4	Podpěra válečku	4
5	Šroub (s maticí)	2
6	Otočení palety	2
7	Matice	2
8	Disk	2
9	Nýtovaná trubka	2

4.17 Schematický obrázek SK60 a seznam součástek



Č.	Popis	Množství
1	Rám	2
2	Ocelový úhelník	2

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz


www.manutan.cz



All you need. **With love.**


3	Tyč	2
4	Podpěra válečku	4
5	Šroub (s maticí)	2
6	Otočení palety	2
7	Matice	2
8	Disk	2
9	Nýťovaná trubka	2

4.18 Schematický obrázek TR40, PC40, RS40 a seznam součástek



TR40


PC40



RS40


Č.	Popis	Množství
TR40	Základ(na)	1
PC40	Otočení palety	1
RS40	Podpěra válečku	1

4.19 Schematický obrázek TR50, PC50, RS50 a seznam součástek



TR50


PC50



RS50


Č.	Popis	Množství
TR50	Základ(na)	1
PC50	Otočení palety	1
RS50	Podpěra válečku	1

4.20 Schematický obrázek SR6 a seznam součástek



Č.	Popis	Množství	Č.	Popis	Množství
1	Ložisko 8210	1	10	Pouzdro podložky	8
2	Paletový stojan	1	11	Podpěra válečku	2
3	Přidržovací (pojistný) kroužek 18	4	12	Optická osa	4
4	Hlavní osa (náprava)	1	13	Přidržovací (pojistný) kroužek 20	16
5	Tažný základ	1	14	Přidržovací (pojistný) kroužek 50	1
6	Vedlejší osa (náprava)	1	15	Základní rám	1
7	Svařovaná rukojeť	1	16	osa (náprava) s kontakt.kolíky	4
8	Ložisko 80304	8	17	Podložka 20	4
9	Váleček O85×85	4			

4.21 Schematický obrázek SK04 a seznam součástek



Č.	Popis	Množství	Č.	Popis	Množství
1	Pevný základ	2	8	Přidržovací (pojistný) kroužek 20	2
2	Horní tažná tyč	2	9	Šroub (s maticí) M10×110	2
3	Šestihranná matice M6	2	10	Těžišťová osa	2
4	Spodní tažná tyč	2	11	Sestava disku	2
5	Matice M10	2	12	Šroub (s maticí) M6×45	2
6	Základna	2	13	Železná krabice	1
7	Ocelová kulička SO11	44			