

Skříňky s dvojitým dnem

A. Otevírání skříňky a snímání dvojitého dna

1. Pro otevření skříňky je třeba otočit klíčem jedenkrát vpravo do pozice umožňující vytáhnout klíče ze zámku. Tímto se uvolní druhé dno, zatímco víko zůstává zavřené.
2. Skříňku nyní můžeme zvednout za ručku, dno zůstává přichycené k podložce.
3. V této pozici je zámek z poloviny otevřený a nezabezpečuje dostatečně přenášenou skříňku, proto po zvednutí skříňky z druhého dna je třeba zámek zamknout otočením klíče doleva na doraz.
4. Po oddělení skříňky ode dna je možné ji přenášet a po ukončení práce zamknout do sejfu.
5. Po přenesení skříňky na místo použití je třeba otočit klíčem dvakrát doprava na doraz, čímž se otevře víko.

B. Zavírání skříňky a její umístění na druhé dno

1. Zámek otevřeme jedním otočením doprava, což umožní vytažení klíče, a pak nasuneme zadní část dna na zahnutý díl zadní strany skříňky, položíme ji na dno a otočíme klíčem doleva na doraz. Tím skříňku úplně zavřeme
2. Toto zároveň způsobí uzamknutí víka se dnem, což znemožňuje krádež celé skříňky.

Dodatečné informace:

Ve skříňkách s patentovaným klíčovým zámkem, které nejsou vybaveny druhým dnem, se zámek otevře dvojnásobným otočením klíče doprava na doraz. Otočením doleva se zamyká.

POZOR!

Jen úplné (dvojité) uzamknutí skříňky garantuje bezpečné přenášení a uzamknutí skříňky.

C. Skříňky s blokovacím zařízením (dva zámky)

1. U skříňek vybavených dvěma zámky (centrální a boční blokací) je třeba nejprve otevřít boční zámek a to otočením klíče o 90° ve směru šipky na doraz („O“ – Otevřený).
2. Další postup je stejný jako v návodu výše.
3. Pro zablokování hlavního zámku je třeba jej uzamknout podle návodu a potom jej otočit na doraz ve směru písmene „Z“ - Zamknuté, zamknout blokovací zámek a vytáhnout klíč. Hlavní zámek bude zablokovaný a otevření skříňky jedním klíčem nebude možné.

Skřínky s jednoduchým dnem

1. U skříněk s jednoduchým dnem se odemykání uskutečňuje otočením klíče o 90° vpravo.
2. Zamykání se provádí opačným směrem.

POZOR!

Podmínkou bezpečného přenášení skřínky je její uzamčení a vytažení klíče ze zámku.