

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ ETIKETOVACÍCH KLEŠTÍ **BLITZ**

1. Usazení kotouče s etiketami

Stiskněte směrem dolů současně dva knofliky po stranách klešti dle obrázku v cizojazyčném návodu. Tím se otevře přední kryt klešti. Lehkým stiskem směrem nahoru a k sobě otevřete kryt pro kotouček. Z kotoučku odvinete cca 20 cm a protáhněte jej vnitřkem klešti a přetáhněte cca 15 cm přes vrchní okraj výklopného předního krytu a kryt zamáčkněte zpět. Konec proužku s etiketou strčíte do otvoru pod kovovým válečkem a stisknutím rukojeti posunujete pásek.

2. Nastavení číselníku

Čísla se mění otáčením a posouváním kolečka číselníku dle obrázku na přiloženém cizojazyčném návodu.

Důležité !!!!!

3. Vysunutí etikety před aplikací a postavení tisku na etiketě

Po stisku rukojeti se se etiketa odděluje od vodicího papíru, vysune se a je připravena k aplikaci na předmět. Vysunutí etikety lze korigovat uvolněním šroubku na předním výklopném krytu a posunutím lišty směrem nahoru nebo dolů. Posunutím dolů se etiketa více vysunuje a snáz se aplikuje. Posouváním lišty pod uvolněným šroubkem se současně mění postavení tisku na etiketě.

4. Výměna barvicího válečku

Vrchní kryt s držákem barvicího válečku se otevře stiskem krytu po jeho stranách a tahem směrem nahoru. Samotný váleček se vyjmé pomocí přiložené vidličky.

Etiketovací kleště BLITZ s písmeny

Jedná se o kleště s označením S16/A, C10/A, C17/A, C20/A a dále kleště s označením integrale(i). Písmena a číslice se nastavují pomocí tabulky nalepené na krytu číselníku. Při nastavení např. písmena "A" se ve skutečnosti natiskne písmeno "T" a naopak. Takto si můžete nastavit např. název vaší firmy.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz

