

Kat č. 885415, 885416

# Návod k obsluze

## Klíčová schránka s elektronickým zámekem



## **Všeobecné upozornění:**

Každé stisknutí klávesnice je provázené signálním tónem a rozsvícením žluté LED. Interval mezi stisknutím jednotlivých kláves nesmí přesáhnout 20 sekund !

### **1/ Otevření sejfu po dodání od dodavatele**

- 1.1. Odstraníme kryt na zámku pro nouzové otvírání
- 1.2. Zasuňme do zámku nouzový klíč a otočíme jím doprava
- 1.3. Nyní otevřeme sejf pootočením otočné kliky doprava
- 1.4. Pootočíme nouzový klíč do výchozí pozice doleva
- 1.5. Otevřeme zásobník na baterie na vnitřní straně dveří
- 1.6. Vložíme baterie 4 ks x 1,5 V, model AA.

**Pozor na dodržení správných pólů baterií !**

### **2/ Programování nového kódu**

- 2.1. Sejf otevřete tak, jako v bodě 1
- 2.2. Stiskněte červené tlačítko na vnitřní straně dveří.
- 2.3. Zazní dva signální tóny a žlutá LED se rozsvítí. Máte 20 sekund na započítání programování.
- 2.4. Zadejte Vaši číselnou kombinaci (min.3 čísla, max.8 čísel) a potvrďte ukončení programování stisknutím tlačítka „START“.
- 2.5. Zazní dva signální tóny a žlutá LED zhasne.
- 2.6. Programování bylo správně vykonáno.

**Nepoužívat jako kód kombinaci čísel vytvořené podle Vašeho datumu narození apod.**

**Nenechávejte klíč pro nouzové otevření v sejfu !!!**

### **3/ Otevření sejfu**

- 3.1. Zadejte Váš aktuální kód a potvrďte ho stisknutím tlačítka „START“
- 3.2. Zelená LED svítí a vy máte 5 sekund na otevření sejfu pomocí otočné kliky
- 3.3. Otočte otočný mechanismus doprava a otevřete sejf

### **4/ Blokovací čas při chybném zadání kódu**

- 4.1. Po každém chybném zadání kódu zazní tři signální tóny a žlutá LED se rozsvítí. Nyní máte dvě další možnosti zadat správný kód.  
V případě, že zadáte 3 krát nesprávný kód zablokuje se elektronika na 20 sekund. V průběhu tohoto času nereaguje zámek na žádné zadání !

### **5/ Mechanické nouzové otevření**

V případě, že zapomenete kód, anebo jsou slabé baterie, použijte následující postup:

- 5.1. Odstraníme kryt na zámku pro nouzové otevření
- 5.2. Zasuňme do zámku nouzový klíč a otočíme jím doprava
- 5.3. Nyní otevřeme sejf pootočením otočné kliky doprava

### **6/ Výměna baterií**

- 6.1. Odstraňte kryt zásobníku baterií na vnitřní straně dveří
- 6.2. Vložte 4 kusy 1,5 V bateriek typu AA s dorazem na správnou polaritu !  
Vložte 4 kusy 1,5V baterií typu AA, pozor na správnou polaritu.

**Používejte vždy jen kvalitní alkalické baterie !!!**

