

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO TĚLNÍ A OČNÍ SPRCHY

INSTALACE

Umístění bezpečnostní sprchy

Sprchy je nutné instalovat do těsné blízkosti rizikových oblastí, odstranit všechny překážky a zajistit volný přístup ze tří stran.

Musí být dosažitelné do 10 sekund od místa, kde může vzniknout úraz.

Měly by být umístěny na stejné úrovni jako rizikové místo a nesmí prostor oddělovat dveře.

Napojení vody

Sprchy se musí napojit na hlavní dodávku pitné vody. Doporučuje se použít v oblasti propojení uzávěr s odnímatelnou pákou nebo uzavírací ventil, aby bylo možné provádět řádnou údržbu na samostatné bezpečnostní sprše. Ventil je nutné označit, aby nedošlo k jeho nežádanému uzavření.

Instalované potrubí by nemělo mít velikost menší, než má vstupní potrubí do sprchy.

Ideálním tlak tekoucí vody pro sprchu jsou 2 bary. Minimálním tlak tekoucí vody pro sprchu je 1,5bary, maximální tlak je 8bar.

Na přívodu vody doporučujeme instalovat filtr pro zachycení nečistot z vody.

Doporučená teplota vody je v rozsahu od 15°C do 37°C.

Montáž sprchy

Sprcha se sestavuje dle montážního návodu, který je součástí dodávky.

Sprchová hlavice musí být instalovaná ve výšce od 210 do 240cm měřeno od úrovně, na které stojí uživatel.

Oční sprcha musí být umístěna ve výšce od 90 do 110cm a minimálně 15cm od stěny.

Sprchy musí být pevně kotveny k podlaze nebo ke zdi (podle typu sprchy).



NÁVOD K OBSLUZE

Aby byl zajištěn odpovídající provoz jednotek, je zapotřebí seznámit všechny osoby se správným používáním sprchy. Postižené oblasti je nutné oplachovat hned na místě po dobu nejméně 15 minut a je nezbytné ihned se spojit s lékařem nebo zdravotníkem.

Aktivace sprchy

Oční sprcha se aktivuje zatlačením páky se symbolem ruky dozadu, případně sešlápnutím pedálu, který je propojen řetězem s ruční pákou (týká se kombinované sprchy).

Ventil páky zůstane stále otevřený až do vědomého uzavření.

Tělová sprcha se aktivuje zatažením za táhlo s trojúhelníkem.

Ventil táhla zůstane stále otevřený až do vědomého uzavření.



OZNAČENÍ

Každá sprcha je dodávána včetně bezpečnostního symbolu. Symbol sprchy je fotoluminiscenční na zeleném podkladu.

Bezpečnostní sprchy musí být viditelně označeny tímto bezpečnostním symbolem a místo instalace musí být dobře osvětleno.



ÚDRŽBA

Všechny sprchy je zapotřebí testovat každý týden. Každá sprcha by měla být opatřena testovacím štítkem, který se používá k zaznamenávání data testu a jméno testujícího pracovníka.

Pravidelnou kontrolou se zaručí a zajistí správná funkčnost sprchy a odstraní se prach a jiné nečistoty z potrubí a sprchových hlavíc. A zároveň se zabrání šíření mikrobů.



Řešení problémů	
PROBLÉM	POSTUP OPRAVY
Voda vůbec neteče.	Zkontrolujte hlavní uzavírací ventil.
Nedostatečný proud vody.	Ověřte minimální tlak 200 kPa (2 bary) v přívodním potrubí.
Nedostatečný proud vody v oční sprše, přestože u hlavní sprchy je dostatečný.	a) Pravděpodobně je ucpaný regulátor průtoku kvůli nedostatečnému proplachování potrubí. Vypněte přívod vody. Odšroubujte hlavy oční sprchy a vyčistěte gumové regulátory průtoku. b) Odšroubujte hlavice oční/obličejové sprchy, abyste získali přístup k zásobníku, a vyčistěte jej.
Proud vody v oční sprše nedosahuje na požadovanou úroveň očí.	Pravděpodobně je ucpaný regulátor průtoku, viz řešení výše. Možná, že sestava oční sprchy není vodorovně. Trysky oční sprchy by měly být ve stejné výšce.
Voda řádně neodtéká.	Zkontrolujte hlavní odpadní potrubí v budově a ověřte, že kapacitně odpovídá potřebám celého kanalizačního systému.
Nedostatečný proud vody v hlavici sprchy, přestože u oční sprchy je dostatečný.	Pravděpodobně je ucpaný regulátor průtoku kvůli nedostatečnému proplachování potrubí. Odšroubujte hlavici sprchy z ohybu a vyčistěte gumové regulátory průtoku.