

Návod k použití vozíku pro manipulaci se sudy, kat. č. 999156

Skladování

Vozík skladujte při teplotách do 50°C v suchém prostředí. Vyšší teplota skladování negativně ovlivňuje pryžové obruče kol a tukové náplně v ložiscích.

Provoz

Vozík je určen k manipulaci s ocelovými sudy do hmotnosti 300 kg. K sudu ve svislé poloze se přisune zvednutý vozík, jeho patky se zasunou pod sud, ten se zajistí ozubem a vozík se překlopí na kola. Tato poloha umožňuje přesun na malé vzdálenosti po rovném podkladu. Dále lze vozík překlopit více, až na opěrné oblouky madel. V této poloze lze sudem otáčet kolem jeho osy pro možnost odběru jeho obsahu. Také lze k vozíku přisunout paletu a sud pak zvednutím vozíku postavit na ní. Vozík je vybaven plastovou nádobkou o obsahu cca 5l pro zachycení náhodných úkapů při odběru kapaliny, odolnost nádoby vůči agresivním kapalinám není zaručena. Vozík je určen pro ruční potah bez rázů do rychlosti 6km/h. Vozík není určen pro přepravu osob ani zvířat.

Čistění

Vozík je možno otírat vlhkým hadrem s mírným přídavkem saponátu, výjimkou jsou ložiska kol, kam se nesmí dostat voda.

Údržba

Tukové náplně ložisek vydrží po dobu životnosti vozíku, ale v případě havárie, průniku vody, nebo zjevných nečistot do těchto ploch je potřeba je vyměnit.

Bezpečnost

Během provozu je potřeba dbát výše uvedených instrukcí, tak aby nedošlo k přetížení nebo k převržení vozíku a to zejména:

- nepřekročit max. nosnost a nezatěžovat vozík rázy
- nepřekročit max. rychlost
- nepoužívat poškozený vozík.

Technické parametry

Rozměr: š 800 d 1040 mm

Nosnost 300kg

Hmotnost 28g

Kolo ϕ 260 a ϕ 100 mm

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**