■ B e d i e n u n g s a n l e i t u n g / Návod k použití

Tischwagen m. 2 oder 3 Etagen/Plošinový vozík se dvěma nebo třemi plošinami, sw-500.510 (kat. č. 1065113), sw-700.510 (1065114), sw-500.610(1065115), sw-700.610 (1065116)

Neu
Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz für Ihre Sicherheit

Novinka
Otočná kolečka s brzdami a ochranou nohou pro Vaši bezpečnost

All you need. **With love.**

www.manutan.cz

www.manutan.hu

www.manutan.pl

www.manutan.sk

Traglast: 400 kg

Nosnost: 400 kg

Zu Ihrer Sicherheit:

1.- Achten Sie auf die Eintragungen des Typenaufklebers.

2.- Beladen Sie die Böden gleichmäßig.

3.- Achten Sie auch auf die Tragfähigkeit des Untergrundes, auf dem Ihr VarioFit Modell steht.

4.- Stellen Sie den Wagen nur auf feste und ebene Böden.

5.- Kontrollieren Sie den Wagen in regelmäßigen Abständen auf Schäden.

6.- Der Wagen darf nicht zum Transportieren von Personen verwendet werden.

7.- Beim Einsatz im Gefälle muß der Wagen unbeladen sein; die Neigung von 2% darf bei der Benutzung nicht überschritten werden.

Pro Vaši bezpečnost:

1.- Věnujte pozornost značení výrobku.

2.- Vozík zatěžujte souměrně.

3.- Dávejte pozor na maximální povolené zatížení podlah, kam vozík umísťujete.

4.- Vozík umísťujte pouze na rovnou a nosnou (pevnou) podložku.

5.- Pravidelně kontrolujte, zda není vozík poškozený.

6.- Na vozíku není dovoleno přepravovat osoby.

7.- V případě použití na nakloněné ploše je nutno vozík vyložit; použití na svahu nad 2% není dovoleno.