

# Epoxidové minutové lepidlo

Kat.č. 817001

**Epoxidové minutové lepidlo** je rychle tvrdnoucí 2 složkové lepidlo s extrémně silnou lepicí silou, takže se používá hlavně při nízkých teplotách, kde je třeba rychlé upevnění.

Dodává se v praktické dvojité stříkačce, která automaticky zaručuje správný poměr směsi 1:1.

Je ideální pro **konstrukce, montáže a opravy. Hodí se pro slepení téměř všech materiálů, jako např. kovu, skla, kamene, keramiky, dřeva a čtených tvrdých umělých hmot.** Lepidlo tvrdne na transparentní spojení odolné proti rázu. Vytvrdnuté lepidlo se nescvrká, je odolné proti většině chemikáliím a má extrémně vysokou pevnost na tah a úder. Epoxidovým minutovým lepidlem mohou být přemostěny i **větší mezery.**

## Návod k použití:

Nejllepších výsledků se dosáhne na odmaštěných a čistých plochách, které se mohou případně i lehce zdrsnit.

Při pokojové teplotě (20 až 25°C) nastává vytvrdnutí asi po 3 až 4 minutách. Teplota proces tvrdnutí ovlivňuje. Při teplotách kolem +5°C lepidlo ještě tvrdne a umožňuje i pak slepení nebo opravy tam, kde tradiční pryskyřičné materiály dále nereagují. V takových případech je ale třeba brát na zřetel delší čas tvrdnutí (nejméně 2 hodiny).

Teplotní odolnost: **od -35°C do +80°C**

Obsah: **24ml**

## Pozor:

R 36/38 Dráždí oči a kůži. R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

S 23 Nevdechujte plyny.

S 24 Zamezte styku s kůží. S 37 Používejte vhodné ochranné rukavice.

S 60 Tento materiál nebo jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad.

## První pomoc:

*Po vdechnutí:* pacienta odnést na čerstvý vzduch a udržovat v teple, vyhýbat se námaze. Nepodávat nic k jídlu. Při bezvědomí uvést pacienta do stabilizační polohy a konzultovat s lékařem.

*Při styku s kůží:* potřísněný oděv odstranit. Pokožku okamžitě omýt vodou a mýdlem. V případě potřeby použijte čistícího prostředku. Nepoužívejte žádná rozpouštědla nebo ředidla.

*Po styku s očima:* 10 minut proplachujte proudem vody při otevřených víčkách, v případě potřeby navštívit lékaře.

*Po požití:* Ihned přivolat lékaře. Pacienta uklidnit. Nevyvolávat zvracení.

**Xi**



Dráždivý

**Manutan s.r.o.**

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

**Tel.:** 800 24 24 24

**Fax:** 800 10 06 28

**e- mail:** prodej@manutan.cz

**www.manutan.cz**



All you need. **With love.**