

OPRAVÁRENSKÁ HMOTA V TYČINCE

ST 115 Aqua (bílá)

Kat.č. 817030

Oprávérenské tyčinky odolávají působení alkoholů, esterů, slané vody, olejů a většiny kyselin a zásad. Neobsahují organická rozpouštědla a vytvrzují se prakticky bez smrštění. Vytvrzený produkt je možno **mechanicky opracovat** (vrtat, pilovat, frézovat) a bez další úpravy přelakovat. Mechanicky se dá opracovávat po cca 60 min.

Spojuje a drží na kovu, keramice, betonu, tvrdých umělých hmotách, skle, dřevu.

Povrch musí být **čistý a zbaven mastnot**, popřípadě **zdrsněn**.

Ideální pro rychlé opravy na **vlhkých a mokřých plochách**, i **pro opravy pod vodou**.

Je vhodná pro opravy a utěsnění trhlin, děr, prosakujících míst a netěsností na:

- benzínových a vodních nádrží,
- topných tělesech,
- elektrických rozvaděčích,
- sanitárních zařízeních,
- plaveckých bazénech, v námořní oblasti.

Teplotní odolnost: od **-35°C do +120°C** (krátkodobě do +150°C)

Obsah: **115g**

Návod k použití

- Plochy musí být čisté a odmaštěné nejlépe WEICON čistič „S“, případně zdrsněné.
- Pracovat při pokojové teplotě (cca +20°C).
- Při vyšší teplotě se zkracuje čas pro zpracování, při teplotě pod +16°C se prodlouží vytvrdnutí. Od asi +5°C nenastává žádná reakce.
- Požadované množství odkrojit nebo odlomit. Pryskyřici a tvrdidlo tak dlouho hníst, až má směs jednolitou barvu (tvrdidlo je uprostřed, pryskyřice je vně).

Pozor:

R 36/38 Dráždí oči a kůži. R 43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží. S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí. S 51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách. S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. R 52/ 53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. S 28 Při styku s kůží omyjte velkým množstvím vody. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

První pomoc:

Při styku s kůží: omýt vodou. Nepoužívat žádná ředidla nebo rozpouštědla.

Při styku s očima: vypláchnout proudem vody. Může způsobit povrchové popálení. Ihned vyhledat lékaře.

Po požití: ústa vypláchnout vodou. *Po polknutí:* vypít vodu, nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékaře.

Xi



Dráždivý

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**