

Informace pro uživatele**Návod k použití brýlí typu 2203-00**

ČSN EN 166

Použití:

Tyto brýle jsou určeny k ochraně zraku proti mechanickému nárazu o nízké energii. Dále jsou vhodné pro činnosti, při nichž je zrak uživatele vystaven rizikům v podobě rychle letících částic. Tyto brýle zajišťují i ochranu zraku proti kapkám a postřiku kapalinami. Zorník nezajišťuje filtraci specifických typů optického záření. Výrobek spadá do II kategorie osobních ochranných prostředků.

Provedení a nasazení:

Uzavřené ochranné brýle z PVC s nepřímou ventilací. Čirý plochý zorník také z PVC. K upevnění slouží v lícnici zasazená gumová páska s volitelným nastavením délky.

Při prvním použití nastavte upevňovací pásku tak, aby lícnice dobře doléhala na obličej, nasadte a případně fixační záhlavní pásku ještě upravte do požadované velikosti.

Skladování:

Skladujte při teplotě mezi 5 až 40°C a při vlhkosti vzduchu menší než 90%. Chraňte před kontaktem se smáčedly, rozpouštědly a jejich výpary. Po práci uložte do vhodného obalu.

Údržba:

Zorník i lícnici čistěte optickou utěrkou nebo omývejte teplou mýdlovou vodou a důkladně opláchněte. Osušte jemnou tkaninou. Zorníky neotírat nasucho, desinfikovat pouze mírnými prostředky.

Upozornění:

Prostředky k ochraně očí proti částicím s vysokou rychlostí nošené přes standardní korekční brýle mohou přenést nárazy a tak vytvářejí riziko uživateli.

Před každým použitím je nutno uvedený výrobek kontrolovat. Poškrábané nebo jinak poškozené zorníky či rámy vyžadují výměnu brýlí. Další použití takového výrobku může způsobit poškození zdraví uživatele. Materiály, které mohou přijít do styku s pokožkou uživatele, mohou být u citlivých osob příčinou alergických reakcí.

Likvidace:

Ochranné brýle odkládejte do kontejnerů určeného pro ostatní odpad.

Balení:

Výrobek je vždy zabalen v originálním balení od výrobce. Před uvedením do provozu skladovat v tomto obalu.

Značení:

Zorník: CANIS I F

I	Optická třída
F	Zkouška proti částicím s nízkou energií

Obruba: CANIS, 2203-00, EN 166, 3, F, CE

EN166	Evropská norma
3	Kapaliny
F	Zkouška proti částicím s nízkou energií
CE	Schvalovací značka

Všechny tyto výrobky jsou označené grafickou značkou CE

Tyto brýle vyhovují ČSN EN 166.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz

