

Manuál k univerzální nerezové profi váze
Katalogové číslo: 043220



Napájení

4 x 1,5 V AAA mikrobaterie

Otevřete přihrádku pro baterie na spodní straně váhy a vložte baterie předepsaným způsobem.

Umístění váhy

Pro správné výsledky vážení musí být váha na rovném podkladu. Váhu neumísťujte na vibrující podklad, do vlhkých nebo prašných prostor a nevystavujte ji přímému slunečnímu záření a pokojovým teplotám nižším než 10° C a vyšším než 30° C.

Uvedení do provozu

On/Off/Tare



Stiskněte tlačítko. Na displeji se objeví „HELO“
Vyčkejte, dokud se neobjeví „0 g - 0,00 oz“

Přepínání váhových jednotek

Když je váha ve vážicím režimu, zvolte tlačítkem „Mode“ požadovanou měrnou jednotku „g“ (gram) nebo „oz“ (unce).

Vypnutí váhy

On/Off/Tare



Stiskněte tlačítko cca na 4 sekundy – váha se vypne. Tato doba byla zvolena úmyslně, aby se zabránilo vypnutí váhy nedopatřením.

Poznámka: Jestliže se s váhou nepracuje, automaticky se vypne po 60 sekundách.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**

Funkce Tara

On/Off/Tare



Vypněte váhu. Položte nádobku.

Zapněte váhu - na displeji se objeví „0 g“

Do nádoby dejte vážené zboží **A**. Na displeji se objeví hmotnost zboží **A**.

Stiskněte tlačítko - na displeji se objeví „0 g“

Do nádoby přidejte vážené zboží **B**. Váha ukáže hmotnost zboží **B**.

Tlačítko opět stiskněte - na displeji se objeví „0 g“

Tento postup můžete opakovat, dokud není dosaženo nosnosti váhy.

Poznámka: Po odstranění nádoby a váženého zboží se na displeji objeví negativní hmotnost. Pro další vážení stiskněte tlačítko.

Na displeji se objeví „0 g“

Chybová hlášení

„Lo“ Vyměňte baterie nebo baterie nejsou správně vloženy.

„EEEE“ Překročení vážící kapacity.

Záruka

Na všechny závady v důsledku výrobních chyb nebo vad materiálu poskytujeme záruku 3 roky od data nákupu. Pokud dojde k závadě na váze, vraťte ji obchodníkovi (pokud možno v originální krabici resp. pečlivě zabalenou). Nezapomeňte přiložit kopii dokladu o koupi, na kterém je patrné datum nákupu. Při závadě na váze způsobené neodborným zacházením zaniká nárok na záruku (například pokud byste použili baterie bez ochrany proti vytečení, nebo pokud byste váhu sami otevřeli).

Na povrchovou úpravu dnešního nábytku se používají různé laky a plasty, které se pak ošetřují různými prostředky. Řada těchto prostředků může působit agresivně na plastové patky váhy, které tak mohou na nábytku zanechat nepříjemné stopy. Za takovéto škody nemůžeme ručit. Pro svoji váhu proto používejte neklouzavou podložku.

Váha je vybavena inteligentním nulovacím zařízením, které ve výjimečných případech může vést k tomu, že při pomalém přisypávání zboží bude displej ukazovat stále nulu.

Bezpečnostní upozornění

Váha je chráněna před stříkající vodou dle IPX2. Chraňte před vniknutím vody do přihrádky s bateriemi. Potraviny při vážení nedávejte do přímého kontaktu s talířem váhy.

Čištění

Čistěte vlhkou utěrkou nebo použijte trochu prostředku na čištění skla. Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky ani prostředky na drhnutí. Váha se nesmí ponořit do vody.

Informace: Všechny baterie dodávané námi ze závodu mají nízký obsah škodlivých látek!

Zákonná povinnost při likvidaci baterií:

Baterie nepatří do domovního odpadu. Jako spotřebitel jste ze zákona povinen vrátit použité baterie. Staré baterie můžete odevzdat na veřejných sběrných místech ve Vaší obci nebo všude tam, kde se podobné baterie prodávají.

Upozornění: Na bateriích obsahujících škodlivé látky najdete tato označení:



Pb = baterie obsahuje olovo

Cd = baterie obsahuje kadmium

Hg = baterie obsahuje rtuť

Technické parametry

Úprava:

Nosnost:

Dílek na stupnici:

Minimální vážená hmotnost: 20 g

Hmotnost:

Rozměry:

Vážicí talíř:

Výr. č.:

PROFI-Steel

chráněno před stříkající vodou dle IPX2

10 kg / 352,7 oz

od 20 g do 5.000 g = 1 g,

od 5.002 g do 10 kg = 2 g

830 g

252 x 200 x 24 mm

205 x 200 mm

48 100054



Tento přístroj je odrušen v souladu s platnou směrnicí ES o elektromagnetické kompatibilitě - EMV (2004/108).

Poznámka: Při extrémních, elektromagnetických vlivech, např. při provozování radiostanice v bezprostřední blízkosti váhy, může dojít k ovlivnění zobrazované hodnoty. Po ukončení rušivého vlivu lze váhu opět řádně používat, eventuálně je nutné její opětovné zapnutí.

Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e-mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**