

Návod k použití kat. č. 1065046, 1065047

Vozík s dvojitou rukojetí

sw-500.219, sw-600.219



Novinka

Otočná kolečka s brzdami a krytem pro ochranu nohou – pro Vaši bezpečnost.

Užitečné zatížení: 250 kg

Montáž:

1. Nasaďte čelní stěny do pouzder v rozích na hranách základní desky.
2. Čelní stěny do pouzder pevně přišroubujte.

Pro Vaši bezpečnost:

1. Věnujte pozornost značení výrobku.
2. Vozík zatěžujte souměrně.
3. Dávejte pozor na maximální povolené zatížení podlah, kam vozík umísťujete.
4. Vozík umísťujte pouze na rovnou a nosnou podložku.
5. Pravidelně kontrolujte, zda není vozík poškozený.
6. Na vozíku není dovoleno přepravovat osoby.
7. V případě použití na nakloněné ploše je nutno vozík vyložit; použití na svahu nad 2% není dovoleno.



Manutan s.r.o.

Provozní 5493/5, 722 00 Ostrava-Třebovice, Česká republika

Tel.: 800 24 24 24

Fax: 800 10 06 28

e- mail: prodej@manutan.cz

www.manutan.cz



All you need. **With love.**